
SHARP SERVICE-ANLEITUNG

S8806R951EHW



GRILL UND KONVEKTIONS-MIKROWELLENHERD

MODELLE R-951(W) R-951(K) R-951B(W)F

Aus Sicherheitsgründen sollte der Herd auf den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt werden. Es sollten nur die angegebenen Ersatzteile verwendet werden.

INHALTSVERZEICHNIS Seite VORSICHT, MIKROWELLENSTRAHLUNG WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN GERÄTEÜBERSICHT BETRIEBSABLAUF9 VERDRAHTUNG / NEUVERDRAHTUNG15 PRÜFVERFAHREN16 AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN......30 MESSUNG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG36 BILDLICHER SCHALTPLAN......41 SCHALTPLAN DES BEDIENFELDES42 GEDRUCKTE SCHALTUNG.......43

VORSICHT MIKROWELLENSTRAHLUNG

Service-Techniker dürfen keiner Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden, die vom Magnetron oder anderen mikrowellenerzeugenden Komponenten ausgestrahlt werden kann, wenn das Gerät nicht richtig angeschlossen ist oder nicht sachgemäß bedient wird. Alle Eingangsund Ausgangsanschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen fest und sicher sein. Das Gerät darf nur dann in Betrieb genommen werden, wenn sich im Garraum Dinge befinden, die Mikrowellen absorbieren.

Niemals in einen offenen Hohlleiter oder eine Antenne schauen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

VARNING MICKROVAGSSTRALING

Personal får inte utsättas för mikrovågsenergi som kan ustrala från magnetronen eller andre mikrovågsalstrande anordningar om dessa är felanslutna eller används på fel sätt. Alla in-och utgångsanslutningar för mikrovågor, vagledare, flänsar och packningar måste vara fast anslutna.

Mikrovågsgeneratorn får inte arbeta utan att absorberande belastning är ansluten. Titta aldrig in i ën öppen vågledare eller antenn när mikrovågsgeneratorn är påkopplad eller laddad.

VAROITUS MIKROAALTOSÄTELYÄ

Käyttäjä ei saa joutua alttiiksi mikroaaltoenergialle, jota voi säteillä magnetronista tai muusta mikroaaltoja kehittävästä laitteesta, jos sitä käytetään tai jos se kytketään väärin. Kaikkien mikroaaltoliitäntöjen sekä syöttö-että ulostulopuolella, aaltoputkien laippojen ja tiivisteiden tulee olla varmistettuja.

Mikroaaltouunnia ei koskaan saa käyttää ilman kuormaa jossa mikroaaltoenergiaa kuluu. Avoimeen aaltoputkeen tai antenniin ei koskaan saa katsoa virran ollessa kytkettynä.

ADVARSEL MIKROBØLGESTRÅLING

Personell må ikke utsettes for mikrobølge-energi som kan utståles fra magnetronen eller andre mikrobølge-generende deler dersom apparatet feilbetjenes eller blir feiltikoplet. Alle inn-og ut-tilkoplinger i forbindelse med mikrobølge-strålingen, bølgeledere, flenser og tetningsringer/pakninger må festes ordentlig.

Aldri bruk apparatet med mindre en mikrobålge-absorberende last er plassert i ovnsrommet.

Aldri se direkte inn i en åpen bølgeleder eller antenne imens apparatet er strømførende.

ADVARSEL MIKROBØLGEBESTRÄLING

Man bør ikke udsætte sig for mikrobølgebestråling fra magnetronen eller andre mikrobølgefrembringende anordninger, hvilket kan ske hvis apparatet er forkert tilsluttet eller bruges forkert. Alle mikrobølgeindgange og-udgange, bølgeledere, flanger og tætningsstrimler må være forsvarligt udført.

Anvend aldrig ovnen uden en mikrobølgesabsorberende anordning. Se aldrig ind i en åben bølgeleder eller antenne, mens ovnen er i brug.

SHARP

GRILL UND KONVEKTIONS-MIKROWELLENHERD

R-951

WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieses Handbuch soll den Sharp Kundendiensttechnikern als Hilfestellung bei der Bedienung und Wartung des oben genannten Gerätes dienen.

Um einen einwandfreien und sicheren Service zu gewährleisten, wird empfohlen, diese Anleitung zuerst gründlich durchzulesen.

VORSICHT MIKROWELLENSTRAHLUNG

SETZEN SIE SICH KEINER STRAHLUNG AUS, DIE VOM GENERATOR DER MIKROWELLE AUSGEHT ODER VON ANDEREN TEILEN, DIE MIKROWELLENENERGIE LEITEN.

WARNUNG

Hinweis:

Die mit "*" gekennzeichneten Teile werden mit einer

Spannung über 250 V betrieben. (Ersatzteilliste)

Anm:

Delar märket med "*" har en spänning

överstigande 250 V.

Huom:

Huolto-ohjeeseen merkitty "tähdella" osat joissa

jännite on yli 250 V.

Bemerk:

Deler som er merket "asterisk" er utsatt for

spenninger over 250 V til jord.

Bemærk:

Dele mærket med stjerne benyttes med højere

spænding end 250 volt.

WARNUNG

Vor der Inbetriebnahme muß folgendes sichergestellt werden:

- (A) Die Tür ist fest verschlossen.
- (B) Die Türarme und Scharniere sind nicht defekt.
- (C) Die Tür ist nicht verformt oder verbogen.
- (D) Das Gerät weist keine sichtbaren Beschädigungen auf.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von speziell ausgebildeten Servicetechnikern durchgeführt werden.

Alle in der Stückliste mit "*" marklerten Teile werden bei Spannungen über 250 V verwendet.

Indem die äußere Umhüllung entfernt wird, erhält man Zugriff auf Spannungen über 250 V.

Alle in der Teileliste mit " Δ " markierten Teile können zu übermäßiger Mikrowellenexposition führen, von sich aus oder wenn sie beschädigt, gelockert oder entfernt werden.

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

GERÄTEÜBERSICHT

BETRIEBSABLAUF

FUNKTION WICHTIGER BAUTEILE

WARTUNG UND FEHLERSUCHTABELLE

PRÜFVERFAHREN

BEDIENFELD .

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

MESSUNG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG

PRÜFDATEN AUF EINEN BLICK

VERDRAHTUNGSPLAN

ERSATZTEILLISTE

WARNUNG VOR HOCHSPANNUNGSFÜHRENDEN TEILEN

Die Stromkreise des Mikrowellenherdes können sehr hohe Spannungen und Ströme aufweisen. Vermeiden Sie den Kontakt mit folgenden Teilen: Hochspannungskondensator, Leistungstransformator, Magnetron, Hochspannungsgleichrichter, Hochspannungskabelbaum.

FOLGENDE PUNKTE ÜBERPRÜFEN 3D

- 1) Daß der Netzstecker gezogen ist.
- 2) Daß die Tür geöffnet und festgeklemmt ist.
- 3) Daß der Hochspannungskondensator entladen ist.

WARNUNG VOR RESTLADUNG DES HOCHSPANNUNGSKONDENSATORS

Nach Ausschalten des Gerätes bleibt der Hochspannungskondensator noch ca. 60 Sekunden geladen. Daher unbedingt 60 Sekunden warten und den Anschluß des Hochspannungskondensators (d. h. das Anschlußkabel zum Hochspannungsgleichrichter) mit einem Schraubendreher (mit Isoliergriff) am Gehäuse entladen.

Sharp empfiehlt, die Fehlersuche möglichst bei ausgeschaltetem Gerät durchzuführen. Es kann manchmal erforderlich sein, das Gerät mit abgenommenem Gehäuse am Netz zu betreiben. In diesem Falle die <u>3D</u>-Punkte überprüfen und die Anschlüsse der Primärwicklung des Transformators abziehen. Sicherstellen, daß diese Leitungen von den anderen elektrischen Teilen und dem Gehäuse isoliert sind (ggf. Isolierband verwenden). Nach Beendigung der Fehlersuche die <u>3D</u>-Punkte überprüfen, und die Primärwicklung des Transformators wieder anschließen.

FOLGENDE PUNKTE ÜBERPRÜFEN 4W

- Wiederanschließen aller w\u00e4hrend der Fehlersuche abgezogenen Kabel.
- 2) Wiederanbringen der Gehäuseabdeckung.
- 3) Wiederanschließen des Gerätes ans Netz.
- Wiederinbetriebnahme des Gerätes und Überprüfung aller Funktionen

Der Mikrowellenherd darf nicht in leerem Zustand in Betrieb genommen werden. Um den Garraum auf vorhandene Mikrowellenenergie zu testen, ein Glas kaltes Wasser auf den Drehteller stellen, die Türschließen, die Leistungsstufe auf HIGH und die Mikrowellen-Zeitschaltuhr auf zwei (2) Minuten einstellen. Nach 2 Minuten vorsichtig prüfen, ob das Wasser heiß ist. Ist das Wasser noch kalt, die 3D-Punkte überprüfen und die Anschlüsse der zu prüfenden Bauteile erneut überprüfen.

Nach Abschluß aller Wartungsarbeiten und Zusammenbau des Gerätes, die Mikrowellen-Ausgangsleistung messen und das Gerät auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen.

Magnetronovens bevatten circuits die een zeer hoge spanning en stroom kunnen voortbrengen. Contact met de volgende onderdelen kan elektrocutie tot gevolg hebben.
 Hoogspanningscondensator, hoogspanningstransformator, magnetron, hoogspanningsgelijkrichter, hoogspannings kabelboom.

VERGEET DE VOLGENDE 3 STAPPEN NIET

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- 2) Open de deur en zorg ervoor dat hij niet dicht kan
- 3) Ontlaad de hoogspanningscondensator.

PAS OP VOOR DE ELECTRISCHE LADING VAN DE HOOGSPANNINGSCONDENSATOR

De hoogspanningscondensator blijft nog ongeveer 60 seconden lang opgeladen, nadat de oven is uitgeschakeld. Wacht 60 seconden voordat u de verbinding van de hoogspannings-condensator (m.a.w. de verbindingsdraad van de hoogspanningsgelijkrichter) met een geïsoleerde schroevedraaier kortsluit tegen het chassis.

Sharp beveelt ten sterkste aan dat, voor zover mogelijk, defecten worden opgespoord wanneer de stekker uit het stopcontact is gehaald. Soms is het nodig om de stroomtoevoer weer tot stand te brengen nadat de buitenmantel verwijderd is. Herhaal dan de bovengenoemde 3 stappen en haal de electrische draden uit de primaire zijde van de vermogenstransformator. Zorg ervoor dat deze draden geïsoleerd blijven van andere elementen en van het chassis van de oven. (Gebruik zo nodig isolatieband.) Wanneer de test is uitgevoerd, herhaalt u de bovenstaande 3 stappen en verbindt u de electrische draden weer aan de primaire zijde van de vermogenstransformator.

VERGEET DE VOLGENDE 4 STAPPEN NIET

- Sluit de draden weer aan diezijn losgehaald voor de test.
- Plaats de buitenmantel weer om het toestel heen (kabinet).
- 3) Stop de stekker weer in het stopcontact.
- 4) Zet de oven aan. Controleer alle functies.

Magnetronovens mogen niet leeg aangezet worden. Om te controleren of er microgolf-energie binnen de oven wordt geproduceerd, plaatst u een mok met koud water op de draaitafel van de oven, sluit de deur, zet de oven op HIGH en stelt de klok van de magnetron in op twee (2) minuten. Wanneer de twee minuten voorbij zijn (klok staat op nul), controleert u voorzichtig of het water heet is. Indien het water nog steeds koud is, herhaalt u de allereerste drie stappen en controleer nogmaals de aansluitingen naar de geteste onderdelen.

Wanneer alle reparaties zijn uitgevoerd en de oven weer in elkaar is gezet, moet de het magnetronvermogen worden gecontroleerd en moet worden gecontroleerd of er geen microgolflekkage is.

WARTUNG FORTS...

Los hornos de microondas contienen circuitos eléctricos capaces de producir voltajes de alta tensión y descargas eléctricas. Para evitar el riesgo de electrocución, absténgase de tocar los siguientes componentes: condensador de alta tensión, transformador de alta tensión, magnetrón, dispositivo del rectificador de alta tensión y arnés de alta tensión.

RECUERDE LA COMPROBACION 3D

- 1) Desconecte la alimentación.
- 2) Deje la puerta abierta y calzada.
- 3) Descargue el condensador de alto voltaje.

DEL ADVERTENCIA SOBRE LA CARGA **CONDENSADOR DE ALTO VOLTAJE**

El condensador de alto voltaje permanece cargado unos 60 segundos después de haber apagado el horno. Espere 60 segundos y luego ponga en cortocircuito la conexión del condensador de alto voltaje (esto es, del conductor de conexión del rectificador de alto voltaje) al chasis con un destornillador de mango aislado.

Se recomienda encarecidamente que siempre que sea posible la localización de fallos se realice con la alimentación desconectada. Puede ser que en algunos casos sea necesario conectar la alimentación después de haber retirado la carcasa exterior. En este caso, realice las comprobaciones 3D y luego desconecte los conductores del primario del transformador de alimentación. Asegúrese de que estos conductores permanezcan aislados de otros componentes y del chasis del horno. (Use cinta aislante si es necesario). Cuando termine la prueba efectúe las comprobaciones 3D y reconecte los conductores al primario del transformador de alimentación.

RECUERDE LA COMPROBACION 4C

- 1) Conecte todos los componentes desconectados de los componentes durante la prueba.
- 2) Coloque la carcasa exterior (cabina).
- 3) Conecte la alimentación.
- 4) Compruebe todas sus funciones despues de poner en marcha el horno.

Los hornos de microondas no deben funcionar vacíos. Para comprobar la presencia de energía de microondas dentro de una cavidad, coloque una taza de agua fría en el plato giratorio del horno, cierre la puerta y ponga la potencia en HIGH (alta) y coloque el temporizador en dos (2) minutos. Cuando transcurran los dos minutos (temporizador a cero) compruebe cuidadosamente que el agua se ha calentado. Si el agua permaneciese fría, efectúe las comprobaciones 3D y vuelva a examinar las conexiones de los componentes que han sido probados.

Cuando haya terminado la intervención en el equipo y el homo haya sido ensamblado de nuevo completamente, deberá comprobar la potencia de salida de microondas y realizar una prueba de fugas de microondas.

(SV)

Mikrovågsugnar innehåller kretsar som producerar mycket höga spänningar och strömmar. Kontakt med följande komponenter kan leda till dödsfall: Högspänningskondensator, transformator, magnetron, högspännings likriktare, högspännings kablage.

KOM IHÅG ATT KONTROLLERA 3 STEG

- Koppla från strömkällan.
- Öppna dörren på glänt.
- Ladda ur högspänningskondensatorn.

VARNING FÖR LADDNINGEN I HÖGSPÄNNINGSKONDENSATORN

Högspänningskondensatorn är laddad i 60 sekunder efter det att ugnen stängts av. Vänta 60 sekunder och korislut sedan kondensatoms anslutning (dvs anslutningen till högspänningslikriktaren) till chassiet med hjälp av en isolerad skruvmejsel.

Sharp rekommenderar att felsökning sker med strömmen frankopplad. Ibland kan det var nödvändigt att koppla på strömmen efter det att höljet avlägsnats, utför da 3 Steg kontrollen och koppla sedan från ledarna till transformatorns primärsida. Se till att ledarna är isolerade från andra komponenter och chassiet. (Använd isoleringsband om det behövs). När Du testat färdigt utför Du 3 Steg kontrollen och ansluter ledningarna till transformatorns primärsida igen.

KOM IHÅG ATT KONTROLLERA 4 STEG

- 1) Anslut alla ledningar som använts vid testning
- 2) Sätt tillbaka ytterhöljet.
- 3) Anslut strömkällan på nytt.
- 4) Sätt på ugnen. Kontrollera alla funktioner.

Mikrovågsugnar får inte användas tomma. Kontrollera mikrovågsstrålningen i olika delar av ugnen genom att placera en kopp med kallt vatten på ugnens tallrik, stäng dörren, ställ in HIGH och ställ in 2 minuter på timern. När två minuter har gått (timem visar 0) kontrollerar du om vattnet är varmt. Om vattnet fortfarande är kalit utför Du 3 steg kontroller och kontrollerar anslutningarna till varje enskild komponent på nytt.

När all service är klar och ugnen ihopskruvad skall ugnens uteffekt och eventuellt mikrovågsläckage kontrolleras.

 (\Box)

I forni a microonde contengono un circuito elettrico in grado di generare tensioni e correnti estremamente elevate. L'eventuale contatto con i seguenti componenti può causare la folgorazione:

condensatore ad alta tensione; trasformatore ad alta tensione; magnetron; rettificatore alta tensione; cablaggio ad alta tensione.

TRE OPERAZIONI IMPORTANTI PER INCOMINCIARE

- 1) Scollegare l'alimentazione elettrica.
- Verificare che la porta sia bloccata in posizione aperta.
- 3) Scaricare il condensatore ad alta tensione.

ATTENZIONE AL CONDENSATORE AD ALTA TENSIONE: PUO ESSERE CARICO

Il condensatore ad alta tensione rimane carico per circa 60 secondi dopo lo spegnimento del forno. Occorre quindi spettare 60 secondi prima di cortocircultare, utilizzando un cacciavite con impugnatura isolata, il collegamento del condensatore ad alta tensione (cioè del conduttore di collegamento del raddrizzatore ad alta tensione) sul telaio del forno.

Sharp raccomanda, nei limiti del possibile, che la ricerca dei guasti avvenga in assenza di alimentazione elettrica. In alcuni casi tuttavia, può essere necessario alimentare l'apparecchio dopo aver rimosso la scatola esterna. In questo caso eseguire i tre controlli sopra citati e quindi scollegare i connettori dal primario del trasformatore. Assicurarsi che tali connettori non vengano a contatto con altri componenti, ne con il telaio del forno (fare uso, se necessario, di nastro isolante). Al termine dell'intervento, eseguire nuovamente i tre controlli e ricollegare i conduttori al primario del trasformatore.

QUATTRO VERIFICHE IMPORTANTI DA NON DIMENTICARE

- Ricollegare tutti i conduttori staccati dai vari componenti durante l'intervento.
- 2) Rimontare la scatola esterna.
- 3) Ripristinare l'alimentazione elettrica.
- Rimettere in funzione il forno. Controllare tutte le funzioni.

I forni a microonde non devono mai funzionare a vuoto. Per verificare la presenza di energia da microonde all'interno di una cavitá, mettere una tazza di acqua fredda sul piatto rotante del forno, chiudere la porta, regolare la potenza su HIGH ed impostate il temporizzatore su due (2) minuti. Trascorsi i due minuti (temporizzatore a zero), controllare accuratamente che ora l'acqua sia calda. Se l'acqua è rimasta fredda, eseguire i tre controlli iniziali e verificare nuovamente i collegamenti del componente in questione.

Dopo aver portato a termine le operazioni di manutenzione e rimontato il forno, è necessario controllare la potenza delle microonde emesse ed eseguire un test per verificare che non vi sia alcuna dispersione.

Bei der Fehlersuche empfiehlt es sich, die verschiedenen Funktionen nach dem Betriebsablauf zu überprüfen. Viele mögliche Fehlerursachen erfordern die Durchführung eines speziellen Tests. Diese Tests werden durch einen Verfahrensbuchstaben gekennzeichnet, der auf den entsprechenden Absatz im Abschnitt "Prüfverfahren" verweist.

WICHTIG: Ist das Gerät funktionsunfähig, da eine Sicherung F8A im Stromkreis überwachter Riegelschalter - Sicherheitsschalter durchgebrannt ist, sind vor Austauschen der Sicherung F8A der überwachte Riegelschalter und der Sicherheitsschalter zu überprüfen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

PUNKT	BESCHREIBUNG								
Netzanschluß	230 Volt / 50 Hertz einphasig, 3-adrig geerdet								
Leistungsaufnahme	Garen mit Mikrowelle 1,6 kW ca. 7	,0 A							
	Duales Garen (Mikrowelle und Grill) 2,8 kW ca. 1 (Mikrowelle und Konvektion) 2,9 kW ca. 12								
	Konvektionsgaren max, 1350 W ca. 5	,5 A							
	Grillen max. 2,55 kW ca. 1	1 A							
Mikrowellenleistung	1000 W Mikrowellen-HF-Nennleistung (nach IEC 705) Betriebsfrequenz von 2450 MHz								
Konvektionsleistung	1,3 kW	<u> </u>							
Grilleistung	1,2 kW (600 W x 2)								
Außenabmessungen	Breite 550 mm Höhe 342 mm (einschließlich Fuß)	Tiefe 524 mm							
Garraumabmessungen	Breite 390 mm Höhe 240 mm	Tiefe 395 mm							
Drehtellerdurchmesser	360 mm								
Kontrollfunktionen	Sensortastensystem Zeitschaltuhr (0 - 99 Min.) Steuerung der Mikrowellengarleistung Wiederholungsverhältnis;								
	HIGH Höchste Garleis Höchste Garleis MEDIUM HIGH ca. 70% der VOLLE MEDIUM ca. 50% der VOLLE MEDIUM LOW ca. 30% der VOLLE LOW ca. 10% der VOLLE	N Leistung N Leistung N Leistung							
	Kontrollbereich der Konvektionstemperatur; 250°C, 230°C, 220°C, 200°C, 180°C, 160°C, 130°C, 100°C, 1	00°C, 70°C und 40°C							
	KARTOFFEL-Tasten, SOFORT-START-Tasten, MEHR (▼) WENIGER (▲) -Tasten, Zeit-Tasten, MIKF GRILL-Taste, KONVEKTION-Taste, Taste für DUALE ROTISSERIE-Taste, MINUTEN-ZEITSCHALTUHR / F Taste für UHREIN- STELLUNG, STOPP-Taste, Taste für MINUTEN-PLUS / START	S GAREN,							
Gewicht	Ca. 27 kg								

WICHTIGE ALLGEMEINE INFORMATIONEN

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN

WICHTIG

DIE ADERN DES NETZKABELS SIND NACH DER FOLGENDEN TABELLE FARBCODIERT:


GRÜN-GELB BLAU : SCHUTZLEITER : NULLEITER

BRAUN

: PHASE

@erAteue**ers**ohi

HERD




13


- 1. Tür
- 2. Türscharniere
- 3. Grill-Heizelemente
- 4. Garraumlampe
- 5. Konvektionsluftöffnung
- 6. Hohileitergehäuse
- 7. Bedienfeld
- 8. Kupplung
- 9. Türverriegelungsöffnungen
- 10. Garraum
- 11. Türdichtungen und Dichtungsoberflächen
- 12. Türsicherheitsverriegelungen
- 13. Ventilationsöffnungen
- 14. Gerätegehäuse
- 15. Geräte-Rückwand
- 16. Netzkabel

BEDIENFELD

- 1. DISPLAY UND ANZEIGEN
- 2. SNACK-Tasten
- 3. KARTOFFEL-Tasten
- 4. SOFORT-START-Tasten
- 5. MEHR(▲)/WENIGER(▼)-Tasten
- 6. SPRACHE-Tasten
- 7. ZEIT-Tasten
- 8. KONVEKTION-Taste
- 9. ROTISSERIE-Taste

- 10. UHREINSTELL-Taste
- 11.MINUTE PLUS/START-Taste
- 12. STOPP-Taste
- 13. MINUTEN-ZEITSCHALTUHR/HALTEN-Taste
- 14. UHREINSTELL-Taste
- 15. MIKROWELLEN-Taste
- 16. GRILL-Taste
- 17.INFO-Tasten





BETRIEBSABLAUF

AUSGESCHALTETES GERÄT

Beim Schließen der Garraumtür werden alle Türriegelschalter aktiviert (überwachter Riegelschalter, Sicherheitsschalter und Tür-Schalter).

WICHTIG:

Wenn die Garraumtür geschlossen ist, müssen die Kontakte <u>COM-NC</u> des Sicherheitsschalters <u>SW2</u> geöffnet und die Kontakte <u>(COM-NO)</u> geschlossen sein. Wenn der Mikrowellenherd in eine Wandsteckdose (230 V / 50 Hz) eingesteckt wird, wird eine Netzspannung von 230 V WS an dem Punkt <u>E1+E3</u> in der Steuereinheit angelegt.

Abbildung O-1 auf Seite 38

- 1. Auf dem Herddisplay blinkt "88:88".
- Drücken Sie auf die STOPP-Taste, um irgendwelche Programme oder die Uhr einzustellen.
- 3. ": " erscheint auf dem Display.

HINWEIS: Wenn die Garraumtür geöffnet wird, leuchtet die Garraumlampe.

MIKROWELLEN-LEISTUNG VOLLE LEISTUNG

Geben Sie durch Drücken der Zeit-Taste die gewünschte Garzeit ein und starten den Herd durch Drücken der START-Taste.

Funktionssequenzabbildung O-2 auf Seite 38

ANGESCHLOSSENE BAUTEILE	RELAIS
Garraumiampe, Drehtellermotor	RY1
Hochspannungstransformator	RY1 + RY2
Gebläsemotor	RY5

- Die Netzspannung wird an die Primärwicklung des Hochspannungstransformators gelegt. Die Spannung wird sekundärseitig auf 3,3 V WS (Heizwicklung) und auf etwa 2000 V (Hochspannung) transformiert.
- Die Spannung der Heizwicklung (3,3 V) heizt den Magnetronheizfaden und die Hochspannung (2000 V) gelangt zur Spannungsverdopplerschaltung und wird in eine negative Gleichspannung von ca. 4000 V umgewandelt.
- Die im Magnetron erzeugten Mikrowellen von 2450 MHz haben eine Wellenlänge von 12,24 cm. Diese werden durch einen Hohlleiter (Transportkanal) in den Garraum geleitet, in dem sich die zu erwärmenden Spelsen befinden.
- Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein Signalton und die Relais RY1+RY2+RY5 kehren auf ihre Ausgangsposition zurück. Die Schaltkreise an der Garraumlampe, dem HS-Transformator, Gebläsemotor und Drehtellermotor werden unterbrochen.
- Wird die Garraumtür w\u00e4hrend der Garzeit ge\u00f6ffnet, gehen die Schalter in die folgenden Stellungen.

Schalter	Kontakt	Zus	tand
		Während des Garens	Garraumtür Geöffnei (Kein Garen)
Überwachter Riegelschalter	COM-NO	Geschiossen	Geöffnet
Sicherheitsschalter	COM-NO	Geschlossen	Geöffnet
Sicherheitsschalter	COM-NC	Geöffnet	Geschlossen
Stopp-Schalter	COM-NO	Geschlossen	Geöffnet


Der Schaltkreis an dem HS-Transformator wird unterbrochen, wenn der Kontakt des Relais RY2 Kontakt mit COM-NO des überwachten Riegelschalters hat und die Kontakte COM-NO des Sicherheitsschalters SW2 werden geöffnet. Der Schaltkreis an dem Gebläsemotor wird unterbrochen, wenn das Relais RY5 geöffnet wird. Der Schaltkreis an dem Drehtellermötor wird unterbrochen, wenn die Kontakte COM-NO des überwachten Riegelschalters geöffnet werden. Die Relais RY2 und RY5

werden bei Öffnen der Garraumtür geöffnet. Wird der Garvorgang durch Öffnen der Tür unterbrochen, leuchtet die Garraumlampe weiterhin, da das Relais <u>RY1</u> geschlossen bleibt. Die verbleibende Garzeit wird auf dem Display angezeigt.

- SCHALTUNG DES SICHERHEITSSCHALTERS
 Der Sicherheitsschalter <u>SW2</u> wird durch die Tür mechanisch gesteuert und überwacht die Funktion des überwachten Riegelschalters <u>SW1</u> überwachten.
- 6-1. Wird die Tür während des Ablaufs oder nach Beendigung eines Garprogrammes geöffnet, müssen zuerst die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des überwachten. Riegelschalters <u>SW1</u> öffnen. Danach können die Kontakte (<u>COM-NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW2</u> geschlossen und die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des Stoppschalters <u>SW3</u> geöffnet werden.
- 6-2. Wenn die Garraumtür geschlossen ist, müssen zuerst die Kontakte (<u>COM-NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW2</u> geöffnet werden und die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW2</u> müssen schließen und die Kontakte (<u>COM-NO</u>) des Stoppschalters <u>SW3</u> müssen schließen. Danach schließen die Kontakte des überwachten Riegelschalters <u>SW1</u>.
- 6-3. Wenn die Tür geöffnet ist und die Kontakte des überwachten Riegelschalters <u>SW1</u> geschlossen bleiben, brennt die Sicherung <u>F2</u> F8A durch, da sich der Sicherheitsschalter <u>SW2</u> schließt und ein Kurzschluß verursacht wird.

GAREN AUF DEN STUFEN "MEDIUM HIGH", "MEDIUM", "MEDIUM LOW", "LOW"

Ist der Mikrowellenherd auf variable Garleistung voreingestellt, wird die Netzspannung an den HS-Transformator in einem 32-Sekunden-Takt durch den Relaiskontakt, der mit dem strombegrenzenden Relais RY2 gekoppelt ist, angelegt. Im folgenden sind die unterschiedlichen Garleistungsstufen dargestellt.



Hinweis: Das EIN/AUS-Verhältnis stimmt nicht ganz genau mit der prozentualen Mikrowellenleistung überein, da <u>ca.</u> <u>3 Sekunden</u> zum Aufheizen des Magnetron-heizfadens benötigt werden.

KONVEKTIONSGAREN

VORHEIZEN (Abbildung. 0-3)

Durch Drücken der KONVEKTION-Taste die gewünschte Konvektionstemperatur programmieren. Wenn die START-Taste gedrückt wird, erfolgt der folgende Ablauf:

- Die Spule der Relais <u>RY1. RY6</u> und <u>RY5</u> werden aktiviert. Die Garraumlampe, der Gebläsemotor, der Drehtellermotor und der Konvektionsmotor werden eingeschaltet.
- Wenn die Herdtemperatur unter 160°C programmiert ist, wird das Abschaltrelais <u>RY3</u> aktiviert und das Konvektions-Heizelement wird eingeschaltet.

Wenn die Herdtemperatur über 180°C programmiert ist, wird nicht nur das Relais RY3 sondern auch das Relais RY4 aktiviert und das Grill-Heizelement wird eingeschaltet, um den Garraum schneller zu heizen.

BITHERSABLAUE FOR IS.

- 3. Wird die Herdtemperatur unter 160°C programmiert, wird das Relais RY3 vom Steuereinheits-Temperaturschaltkreis deaktiviert, wenn die Herdtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht, und öffnet den Schaltkreis des Konvektions-Heizelementes. Wird die Herdtemperatur über 180°C programmiert, wird das Relais RY3 vom Steuereinheits-Temperaturschaltkreis deaktiviert, wenn die Herdtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht, und öffnet zuerst den Schaltkreis des Konvektions-Heizelementes. Und nachdem dann die Thermistor-Temperatur die programmierte Temperatur erreicht, wird das Relais RY4 deaktiviert und öffnet den Schaltkreis des Grill-Heizelementes, da die Herd-Temperatur die programmierte Temperatur schneller mit dem Grill-Heizelement erreicht als die Thermistor-Temperatur. HINWEIS: Das Relais RY4 wird aktiviert und das Grill-Heizelement wird nur im Vorheizzustand eingeschaltet.
- Der Herd funktioniert für 30 Minuten, und die Konvektions-Heizelemente werden ein- und ausgeschaltet, damit die gewählte Vorheiztemperatur gehalten wird. Nach 30 Minuten wird der Herd vollständig ausgeschaltet.

Es arbeitet nicht im Konvektions-Modus.

KONVEKTIONSGAREN (Abbildung O-3)

Wenn die Vorheiztemperatur im Garraum erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal. Die Tür dann öffnen und das Gargut in den Garraum legen. Die gewünschte Garzeit und die Konvektionstemperatur durch Drücken der KONVEKTION-Taste eingeben. Wenn die START-Taste gedrücktwird, erfolgt der folgende Ablauf:


- Die Nummern auf dem digitalen Display z\u00e4hlen r\u00fcckw\u00e4rts auf Null.
- Die Garraumlampe, der Gebläsemotor, der Drehtellermotor und der Konvektionsmotor werden aktiviert.
- Das Relais RY3 wird dann aktiviert (wenn die Garraumtemperatur unter der gewählten Temperatur liegt), und die Hauptspannung wird an das Konvektions-Heizelement angelegt, um auf die gewählte Gartemperatur zurückzukehren.
- 4. Nach Beendigung der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und die Garraumlampe, der Gebläsernotor, der Drehtellermotor und der Konvektionsmotor werden deaktiviert. Liegt die Garraumtemperatur nach Beendigung der Garzeit über 104°C, bleibt die Schaltung des Relais RY5 (durch den Heißleiter-Schaltkreis) bestehen, damit der Gebläsemotor solange arbeitet, bis die Temperatur unter 104°C fällt. Dann wird auch das Relais deaktiviert und der Gebläsemotor ausgeschaltet.

GRILLEN (Abbildung O-4)

In dieser Betriebsart wird die Speise durch der Energie die Grill-Heizelemente gegart. Und nach der Anfangsperiode (ca. 10 Minuten) wird das Konvektions-Heizelement auch aktiviert. Geben Sie die gewünschte Grillzeit und den Modus Grillen durch Drücken der ZEIT-Tasten und GRILL-Taste. Wenn die START-Taste gedrückt wird, erfolgt der folgende Ablauf:

- Die Nummern auf dem digitalen Display z\u00e4hlen r\u00fcckw\u00e4rts auf Null.
- Die Garraumlampe, der Gebläsemotor und Drehtellermotor werden aktiviert.
- 3. Das Relais RY4 und das Grill-Heizelement werden aktiviert.
- Wenn die Garraum-Temperatur unter 172°C liegt, werden das Relais RY6, Relais RY3, der Konvektionsmotor und das Konvektions-Heizelement aktiviert. Wenn die Garraum-

- Temperatur 172°C erreicht, wird das Relais RY6, das Relais RY3, der Konvektionsmotor und das Konvektions-Heizelement deaktiviert.
- 5. Jetzt wird die Speise durch die Grill-Heizelemente gegart.
- Während der ersten 15 Minuten des Grillbetriebes ist das Grill-Heizelement kontinuierlich eingeschaltet.
- 7. Nach 15 Minuten wird das Grill-Heizelement ein- und ausgeschaltet, wie in der Abbildung dargestellt.



DUALES GAREN

Der Herd ist mit zwei Betriebsarten für duales Garen ausgestattet. Die eine ist die Betriebsart Mikrowelle und Konvektion, die andere ist Mikrowelle und Grill. In beiden Betriebsarten arbeitet das Relais Ry2 periodisch auf einer 48 Sekunden Basis, wie unten gezeigt.

Leistungsstufe	EIN-Zeit	AUS-Zeit
70%	36 Sek.	12 Sek.
50%	26 Sek.	22 Sek.
30%	16 Sek.	32 Sek.
10%	8 Sek.	40 Sek.

Leistungsstufe 100% kann nicht in der Betriebsart Duales Garen programmiert werden.

MIKROWELLE UND KONVEKTION (Abbildung 0-5)

Die gewünschte Garzeit eingeben und durch Drücken der ZEIT-Tasten und einmaliges Drücken der DUALES-GAREN-Taste, den Modus für duales Garen einstellen. Wenn die START-Taste gedrückt wird, erfolgt der folgende Ablauf:

- Die Nummern auf dem digitalen Display z\u00e4hlen r\u00fcckw\u00e4rts
 auf Null
- Die Garraumlampe, der Gebläsemotor, der Drehtellermotor und der Konvektionsmotor werden aktiviert.
- Das Relais RY3 wird aktiviert (wenn die Garraumtemperatur unter der gewählten Temperatur liegt), und die Hauptspannung wird an das Konvektions-Heizelement angelegt.
- Das Relais RY2 wird aktiviert und die Mikrowellenenergie wird durch das Magnetron erzeugt.
- Jetzt wird die Speise durch die Energie der Mikrowelle und das Konvektions-Heizelement gleichzeitig gegart.

MIKROWELLE UND GRILL (Abbildung O-6)

Die gewünschte Garzeit eingeben und durch Drücken der ZEIT-Tasten und zweimaliges Drücken der DUALES-GAREN-Taste, den Modus für duales Garen einstellen. Wenn die START-Taste gedrückt wird, erfolgt der folgende Ablauf:

- Die Nummern auf dem digitalen Display z\u00e4hlen r\u00fcckw\u00e4rts auf Null.
- Die Garraumlampe, der Gebläsemotor und der Drehtellermotor werden aktiviert.
- 3. Das Relais RY4 wird aktiviert und die Hauptspannung wird an das Konvektions-Heizelement angelegt.
- Das Relais RY2 wird aktiviert und die Mikrowellenenergie wird durch das Magnetron erzeugt.
- Jetzt wird die Speise durch die Energie der Mikrowelle und der Grill-Heizelemente gleichzeitig gegart.

BETRIEBSABLAUF FORTS...

SNACK, KARTOFFEL UND SOFORT-START

Wenn die Angaben (Auswahl, Menge) eingegeben wurden, wählt das Gerät den Garmodus (Mikrowelle, Konvektion, Grillen oder Dual) aus und stellt die Garzeit automatisch entsprechend der in IC-1 (LSI) vorprogrammierten Information ein.

ROTISSERIE GAREN

Wenn die ROTISSERIE-Taste vor Berühren der START-Taste gedrückt wird, erfolgt der folgende Ablauf:

- Das Relais <u>RY8</u> wird aktiviert und die Hauptspannung wird an den Rotisseriemotor angelegt.
- Beim dualen Garen (Mikrowelle und Grill) und aktivierter Rotisserie, kann die Mikrowellen-Leistungsstufe auf 10% oder 30% programmiert werden und das Grill-Heizelement wird abwechselnd ein- und ausgeschaltet (26 Sekunden eingeschaltet und 22 Sekunden ausgeschaltet).

TÜRÖFFNUNGSMECHANISMUS

Die Tür kann durch Drücken der Öffnungstaste am Bedienfeld geöffnet werden. Wenn die Türöffnungstaste gedrückt wird, drückt der Öffnungshebel den Riegelkopf an der Tür nach unten, und die Tür kann geöffnet werden.




Abbildung D-1. Türöffnungsmechanismus

ÜBERWACHTER RIEGELSCHALTER SW1 UND STOPPSCHALTER SW3

- Wenn die Garraumtür geschlossen wird, müssen die Kontakte (COM-NO) aller Schalter schließen.
- Wenn die Garraumtür geöffnet wird, müssen die Kontakte (<u>COM-NO</u>) aller Schalter öffnen.

SICHERHEITSSCHALTER SW2

Der Sicherheitsschalter wird durch den unteren Riegelkopf an der Tür aktiviert (und die Kontakte werden geöffnet), wenn die Tür geschlossen wird. Der Schalter dient dazu, das Gerät nicht funktionsbereit zu halten, indem die Sicherung <u>F2</u> (F8A) durchbrennt, wenn sich die Kontakte des Riegelschalters SW1 nicht öffnen, wenn die Tür geöffnet wird.

Funktion

- Wenn die Tür geöffnet wird, schließen die Kontakte (COM-NC) des Sicherheitsschalters SW2 (bei eingeschaltetem Gerät), da sie normalerweise geschlossen sind, die Kontakte (COM-NO) werden geöffnet. Zu diesem Zeitpunkt ist der Stopp-Schalter SW3 ausgeschaltet (Kontakte offen), da sie normalerweise geöffnet sind.
- Wenn die Tür geschlossen wird, werden die Kontakte (COM-NC) des Sicherheitsschalters SW2 geöffnet und die Kontakte (COM-NO) werden geschlossen. Dann schließen die Kontakte (COM-NO) des Stopp-Schalters und dann schließt der überwachte Riegelschalter. (Beim Öffnen der Tür funktionieren diese Schalter umgekehrt.)
- Wenn die Kontakte des überwachten Riegelschalters <u>SW1</u> beim Öffnen der Tür nicht öffnen, brennt die Sicherung <u>F2</u> (F8A) gleichzeitig mit Schließen der Kontakte <u>(COM-NC)</u> des Sicherheitsschalters durch.

VORSICHT: VOR DEM AUSWECHSELN EINER DURCH-GEBRANNTEN SICHERUNG F2 F8A ERST DEN ÜBERWACHTEN RIEGELSCHALTER UND DEN SICHERHEITSSCHALTER AUF KORREKTE FUNKTION ÜBERPRÜFEN (SIEHE KAPITEL "PRÜFVERFAHREN").

SICHERUNG F1 15A 250 V

WennderKabelbaumoderdie elektrischen Bauteile kurzgeschlossen werden, brennt diese Sicherung $\underline{F1}$ 15A 250 V durch, um einen elektrischen Schlag oder einen Brand zu verhindern.

SICHERUNG F2 F8A 250 V

- Wenn der Kabelbaum oder die elektrischen Bauteile kurzgeschlossen werden, brennt diese Sicherung durch, um einen elektrischen Schlag oder einen Brand zu verhindern.
- Die Sicherung brennt auch durch, wenn der überwachten Riegelschalter <u>SW1</u> geschlossen bleibt, wenn die Garraumtür geöffnet wird und wenn der Kontakt (<u>COM-NC</u>) des Sicherheitsschalters <u>SW2</u> geschlossen wird.

SICHERUNG F3 F10 250 V

- Wenn der Kabeibaum oder die elektrischen Bautelle kurzgeschlossen werden, brennt diese Sicherung durch, um einen elektrischen Schlag oder einen Brand zu verhindern,
- Die Sicherung brennt auch durch, wenn der asymmetrische Gleichrichter, HS-Gleichrichter, HS-Kabelbaum, HS-Kondensator, das Magnetron oder die Sekundärwicklung des HS-Transformators kurzgeschlossen wird.

TC-TRANSFORMATOR

Der TC-Transformator wandelt Wechselstrom-Netzspannung in Niederspannung um, zum Betrieb der Steuereinheit.

STROMUNTERBRECHER TC1 170°C (GRILL)

Der Stromunterbrecher schützt den Herd während des Grillens, Konvektion-Garens oder dualen Garens (Kombination) vor Überhitzung. Wenn die Temperaturmehr als 170°C beträgt, da der Gebläsernotor unterbrochen wurde, der Lufteinlaßkanal blockiert oder die Ventilationsöffnungen versperrt sind, öffnet sich der Stromunterbrecher und schaltet alle elektrischen Bauteile aus. Ein defekter Stromunterbrecher muß durch einen neuen ausgetauscht werden.

STROMUNTERBRECHER TC2 145°C (MG)

Der Stromunterbrecher schützt das Magnetron vor Überhitzung. Wenn die Temperatur mehr als 145°C beträgt, da der Gebläsemotorunterbrochen wurde oder die Lüftungsöffnungen blockiert sind, öffnet sich der Stromunterbrecher TC2 und die Betriebsspannung am HS-Transformator T wird unterbrochen und der Betrieb des Magnetrons wird gestoppt. Ein defekter Stromunterbrecher sollt durch einen neuen ausgetauscht werden.

STROMUNTERBRECHER TC3 190°C (KONV.)

Der Stromunterbrecher schützt den Konvektionsmotor MG vor Überhitzung. Wenn die Temperatur des Stromunterbrechers TC3 mehr als 190°C beträgt, da der Gebläsemotor unterbrochen wurde, die Ventilationsöffnungen versperrt sind oder ein anderer abnormaler Umstand eintritt, öffnet sich der Stromunterbrecher und schaltet alle elektrischen Bauteile aus. Wenn das Gerät auf die Betriebstemperatur von 175°C abgekühlt ist, schließen die Kontakte des Stromunterbrechers wieder.


STROMUNTERBRECHER TC4 95°C (GEBLÄSEMOTOR)

Der Stromunterbrecher schützt den Gebläsemotor vor Überhitzung. Wenn die Temperatur des Stromunterbrechers mehr als 95°C beträgt, da der Gebläsemotor unterbrochen wurde oder die Ventilationsöffnungen versperrt sind, öffnet sich der Stromunterbrecher und schaltet alle elektrischen Bauteile aus. Wenn das Gerät auf die Betriebstemperatur von 75°C abgekühlt ist, schließen die Kontakte des Stromunterbrechers wieder.

FUNKTION WICHTIGER BAUTEILE FORTS...

ASYMMETRISCHER GLEICHRICHTER

Beim asymmetrischen Gleichrichter handelt es sich um einen monolytischen Festkörper, der verhindert, daß Strom in beide Richtungen fließt. Erverhindert ebenso einen Temperaturanstieg des HS-Transformators, wenn der Hochspannungsgleichrichter kurzgeschlossen wird (Spezialsicherung F3 F10A brennt durch).



Die nominale Spitzensperrspannung von D1 (asymmetrischer Gleichrichter) beträgt 6 KV. Die nominale Spitzensperrspannung von D2 (asymmetrischer Gleichrichter) beträgt 1,7 KV. D1 und D2 des asymmetrischen Gleichrichters (Hochspannungsgleichrichter) werden kurzgeschlossen, wenn die jeweilige Spitzensperrspannung überschritten wird (Durchbrennen der Sicherung F3 10A).

- Der Hochspannungsgleichrichter wird bei beliebigen Störungen während des Mikrowellen-Garens kurzgeschlossen.
- Die Spitzensperrspannung von D2 im Gleichrichter übersteigt die nominale Spitzensperrspannung von 1,7 KV in der Spannungsverdopplerschaltung.
- 3. D2 im Gleichrichter wird kurzgeschlossen.
- Große elektrische Ströme fließen durch die Hochspannungswicklung des HS-Transformators.
- Große elektrische Ströme über 10A fließen durch die Primärwicklung des HS-Transformators.
- Die Sicherung <u>F3</u> F10A brennt aufgrund von großen elektrischen Strömen durch.
- 7. Der HS-Transformator wird vom Netz getrennt.

ENTSTÖRFILTER

Der Entstörfilter verhindert die Einwirkung von Störungen durch Radiofrequenzen auf die Spannungsschaltkreise.

DREHTELLERMOTOR TTM

Der Drehtellermotor treibt den Drehtellerrollenträger an und dreht so den Drehteller.

GEBLÄSEMOTOR FM

Der Gebläsemotor treibt einen Propeller an, der kühle Luft ansaugt. Diese wird zur Kühlung des Magnetrons durch die Kühllamelle um das Magnetron geleitet. Diese Luft wird danach in den Garraum geleitet, um die Kochdämpfe zu beseitigen. Sie entweicht durch die Auslaßöffnungen in der Garraum-Rückwand.

KONVEKTIONSMOTOR CM

Der Konvektionsmotor treibt das Konvektionsgebläse an und versorgt den Garraum mit erhitzter Luft.

GRILL-HEIZELEMENT GH

Das Grill-Heizelement sendet Hitze aus, um die Speisen zu grillen. Das Grill-Heizelement befindet sich oben im Garraum.

KONVEKTIONS-HEIZELEMENT CH

Das Konvektionsgrill-Heizelement befindet sich an der Rückwand des Garraumes. Mit diesem Heizelement wird die Luft, die durch das Konvektionsgebläse geblasen wird, erhitzt. Die erhitzte Luft bleibt im Garraum, zirkuliert dort und wird durch das Konvektions-Heizelement wieder erhitzt.

KONVEKTIONS-GARSYSTEM

Dieses Gerät ist mit einem Konvektionssystem ausgestattet, wobei das Gargut nicht direkt durch das Konvektions-Heizelement gegartwird, sondern durch heiße Luft, welche vom Heizelement erzeugt wird und im Gerät zirkuliert.

Die durch das Konvektions-Heizelement erhitzte Luft wird vom Konvektions-Gebläse durch die Konvektions-Passage am Garraum-Rand geleitet. Das Gebläse wird durch den Konvektionsmotor angetrieben. Die heiße Luft wird dann durch die Lüftungsöffnungen an der Rückseite des Gerätes in den Garraum geleitet. Das Gargut auf dem Drehteller wird durch die heiße Luft erhitzt, welche dann durch die hintere Lüftungsöffnung aus dem Garraum geleitet wird.

Ohne das Gerät zu verlassen, wird die Luft wieder durch das Konvektions-Heizelement erhitzt, fließt durch die Konvektions-Passage und wird wieder in den Garraum geleitet. Dieser Vorgang wird fortlaufend wiederholt.

Auf diese Weise zirkuliert die heiße Luft im Garraum, erhöht dabei dessen Temperatur und kommt mit dem Gargut in Berührung.

Wenn die Temperatur im Garraum die eingestellte Temperatur erreicht, wird das Konvektions-Heizelement deaktiviert. Fällt die Temperatur im Garraum unter den eingestellten Wert, wird das Konvektions-Heizelement wieder aktiviert. Auf diese Weise bleibt die Temperatur im Garraum beständig auf dem eingestellten Wert.

Erreicht die eingestellte Zeit "0", wird das Konvektions-Heizelement deaktiviert, das Konvektions-Gebläse stoppt und das Gerät schaltet sich aus. Bei hohen Temperaturen (mehr als 104°C), dreht sich der Gebläsemotor weiter. Bei niedrigeren Temperaturen (unter 104°C) schaltet sich der Gebläsemotor automatisch aus.




Abbildung D-2. Konvektions-Garsystem

ÖFFNUNGS-SCHLIESS-MECHANISMUS DES DÄMPFERS

Die Dämpfer-Position wird automatisch durch den Dämpfermotor, den Dämpferschalter, die Dämpfernocke und die Dämpferwelle eingestellt.

Diese Bestandteile werden durch ein Signal aktiviert, welches beurteilt, ob Mikrowellen-Betrieb oder ein anderer Betriebsmodus durch das CPU ausgewählt wurde.

FUNKTION WICHTIGER BAUTELLE FORTS...

Mikrowellen-Betrieb:

Der Dämpfer ist geöffnet, da ein Teil durch den Garraum geleitet wird, um durch das Gargut erzeugten Dampf und Dunst abzuleiten.

Die Dämpfe werden an die Oberseite des Garraumes in ein Kondensationsfach geleitet.

Konvektlons-Betrieb:

Der Dämpfer ist geschlossen, so daß keine heiße Luft aus dem Garraum entwelchen kann.

Dämpfer-Betrieb

- 1. Wenn das Netzkabel eingesteckt ist:
- 1-1. Wenn das Netzkabel eingesteckt ist, wird ein Signal im Steuerteil abgetastet und das Relais (RY7) wird abgeschaltet.
- 1-2. Die Kontakte des Relais (RY7) schließen und der Dämpfermotor wird aktiviert, wodurch die Dämpfertür geöffnet wird.
- 1-3. Wenn der Dämpfer durch die Dämpfernocke geöffnet wird, wird der Dämpferschalter geschlossen (EIN).
- 1-4. Das Signal des Dämpferschalters wird im Steuerteil erneut abgetastet und das Relais (RY7) wird abgeschaltet.
- 1-5. Die WS-Netzspannung an dem D\u00e4mpfermotor wird unterbrochen und der Motor wird ausgeschaltet.
- Wenn sich das Gerät im Mikrowellen-Modus befindet: Der Dämpfer ist eingeschaltet.
- 3. Wenn sich das Gerät im Konvektions-Modus befindet:
- 3-1. Der Dämpfermotor wird sofort nach Starten des Gerätes aktiviert.
- 3-2. Wenn der Dämpfer geschlossen ist (Dämpferschalter AUS), wird dessen Signal vom Steuerteil abgetastet und das Relais (RY7) wird aktiviert.
- 3-3. Während des Garvorganges bleibt der Dämpfer geschlossen.
- 3-4. Nach Beendigung der Garzeit, wenn der Gebläsemotor stoppt, wird das Relais (RY7) aktiviert und der Dämpfer wird geöffnet.
- HINWEIS: Befindet sich die Dämpfertür nicht auf der korrekten Stellung geschlossen, während dem Konvektions-, Grill- und Dual-Betrieb, beendet die Steuereinheit den Betrieb nach 1 Minute.
- 4. Die Funktion des Dämpfers wird nachfolgend dargestellt;

Dämpfer-Betrieb

Damplel-Deuleb	
Garmodus	Dämpferfunktion
Mikrowellen-Betrieb	Offen
Konvektions-Betrieb	Geschlossen
Grill: während des Aufheizens mit dem Konvektions-Heizelement	Geschlossen
Grill: nach Beendigung des Aufheizens mit dem Konvektions-Heizelement	Offen
Dual: (Mikrowelle und Konvektion) programmierte Garraum- Temperatur über 220°C	Geschlossen, jedoch nach 20 Minuten geöffnet
Wenn die Garraum-Temperatur unter 200°C programmiert ist	Geschlossen
Dual: (Mikrowelle und Grill)	Offen
Feuersensor-Betrieb:	Geschlossen

FUNKTION DES FEUERSENSORS

Das Gerätbeendet den Betrieb, wenn während des Mikrowellen-Garens ein Feuer im Garraum entsteht.

Das LSI mißt die Spannung über den Temperaturmeßkreis im 32-Sekunden-Takt nachdem das Gerät gestartet wird. Das Gerät beendet den Betrieb wenn die Differenz zwischen den Spannungen mehr als 0,3 Volt beim Mikrowellen-Betrieb beträgt.

Das LSI beendet den Zählvorgang und schließt den Dämpfer, so daß keine frische Luft in den Garraum gelangen kann. Nachfolgend eine detaillierte Beschreibung.


Betrieb

Siehe untenstehende Diagramme.

- Innerhalbdes 32-Sekunden-Taktes wird zuerst der Thermistor drei (3) Sekunden lang aktiviert und dann 29 Sekunden deaktiviert. Nach zwei (2) Sekunden nach Aktivierung des Thermistors, wird die Spannung über den Temperaturmeßkreis gemessen. 21 Sekunden nachdem der Thermistor unterbrochen wurde, wird das Gebläse sechs (6) Sekunden lang betrieben.
- 2. Das Gerätführt die oben beschriebenen Funktionen nochmals durch. Wenn die zuletzt gemessene Spannung 300 mV höher als die vorher gemessene Spannung ist, wird dies vom LSI als Feuer im Garraum beurteilt und das Relais zum HS-Transformator, Gebläsemotor und Konvektionsmotor wird ausgeschaltet. Das LSI beendet den Zählvorgang und schließt den Dämpfer, so daß keine frische Luft in den Garraum gelangen kann.
- Wenn der Feuersensor das Gerät abgeschaltet hat, kann der programmierte Garvorgang wieder aufgenommen werden, indem die START-Taste gedrückt wird. Das Gerät kann durch Drücken der LÖSCHEN-Taste zurückgestellt werden.

WICHTIG:

Im Sensor-Garmodus beginnt der Betriebsmodus des Feuersensors nicht, bevor der AH-Sensor Dämpfe registriert und einen Sensor Garzyklus begonnen hat, da der Betrieb des Konvektionsgebläses die Dampferkennung des AH-Sensors stören könnte.



Abtasten der Spannung über den Temperaturmeßkreis.

ROTISSERIE GAREN

Die gesamte Oberfläche des Garguts wird durch Drehen des Spießes gegart, ohne daß das Gargut umgedreht werden muß.

UNTERBROCHENER THERMISTOR

 Wenn die Thermistor-Temperatur im Konvektions-, Grilloder Dual-Modus (Mikrowelle und Konvektion) nach 4 Minuten und 15 Sekunden nach Einschalten nicht über 40°C steigt, wird das Gerät ausgeschaltet.

FUNKTION WICHTIGER BAUTEILE FORTS...

 Wenn der Thermistor oder der Thermistor-Kabelbaum unterbrochen sind, wird das Gerät nach 4 Minuten und 15 Sekunden ausgeschaltet, da dieser Zustand dem in Abschnitt 1, beschriebenen entspricht.

ROTISSERIEMOTOR

Der Rotisseriemotor befindet sich an der rechten Garraumwand. Der Spieß wird durch den Rotisseriemotor gedreht.




Abbildung D-3. Rotisserie-Mechanismus

VERDRAHTUNG/NEUVERDRAHTUNG

WARNUNG: Zu Anfang die 3D-Punkte überprüfen.

- 1) Die Stromversorgung unterbrechen.
- 2) Die Tür öffnen und mit einem Keil blockieren.
- 3) Den HS-Kondensator entladen.

NEUVERDRAHTUNG

Folgendes sicherstellen:

- Die Kabel d\u00fcrfen folgendes nicht ber\u00fchren:
 - a) Hochspannungsteile
 - (Magnetron, Hochspannungstransformator, HS-Kondensator und HS-Gleichrichter).
 - b) Teile, die heiß werden.
 - (Heizelemente, Garraumlampe, Garraum-Magnetron und Hochspannungstransformator).
 - c) Scharfe Kanten.
 - (Bodenplatten, Garraum, Hohlleiterflansch, Gehäusestütze und andere Metaliteile).
 - d) Bewegliche Teile.
 - (Ventilatorflügel, jeder Motor, Schalter, Schalterhebel und Öffnungstaste).
- 2. Die positiven Verschlußstecker müssen korrekt eingefügt sein. Sicherstellen, daß der Verschlußstift richtig sitzt.
- 3. Die Verdrahtung muß gemäß dem Bilddiagramm korrekt sein.
- 4. Keine Kabel dürfen von der äußeren Umwicklung abgeklemmt sein.

PRÜEVERFAHBEN

PR	ÜFVERFAHREN	A	В	C	onal A	D	E	E	E	E	F	F	F
		<u> </u>	-	Ť	-	_	-	-	_	_	-		$\overline{}$
	MÖGLICHE URSACHE UND		Æ				ÜBERWACHTER RIEGELSCHALTER		SICHERHEITSSCHALTER		STROMUNTERBRECHER 170'C TC1	STROMUNTERBRECHER 145°C TC2	STROMUNTERBRECHER 190°C TC3
	FEHLERHAFTE TEILE		ATC	TER		OR	EGE		ΉŽ		몴	ECHI	E.
		,	NH.	豆	3	SAT	H.H.	E.	SSC	HAI	BRE	3BRE	BRE
		P.	SFC	뜅	18/	NEN	烹	ALT	量	RSC			YTE
		NET I	HA.	ĬĘ.	Y BE	NO	3WA(SCH	臣	H	MO	MU	MU
	PROBLEM	MAGNETRON	HS-TRANSFORMATOR	HS-GLEICHRICHTER	HS-KABELBAUM	HS-KONDENSATOR	BEF	TÜRSCHALTER	SE	DÄMPFERSCHALTER	THC	STRC)TRC
	Sicherung F2 F8A brennt durch, wenn die Tür geöffnet wird.	-	-	-	-		ਨਿ		0,		O)	(V)	0,
	Hauptslcherung brennt durch, wenn das Netzkabel in eine Wandsteckdose gesteckt wird.						Ĺ						
AUSGESCHAL- TETES	Sicherung F1 15A brenntdurch, wenn das Netzkabel in eine Wandsteck- dose gesteckt wird.												
GERĂT	"88:88" erscheint nicht auf dem Display, wenn das Netzkabel in eine Wandsteckdose gesteckt wird.				Ŀ	·	·	ŀ.			0		
	Das Display funktioniert nicht korrekt, wenn die STOP/CLEAR Taste berührt wird.				L			0					
	Die Garraumlampe leuchtet nicht, wenn die Tür geöffnet wird (Display funktioniert).	_	-			_	_	0	_			ļ	
	Das Gerät arbeitet nicht, wenn die START-Taste berührt wird (Display funktioniert).					_	_						
	Die Garraumlampe leuchtet nicht und der Drehtellermotor funktioniert nicht. Der Gebläsemotor funktioniert nicht (Garraumlampe leuchtet).	\vdash	⊢	-	-				\vdash	-		_	
	Konvektionsmotor funktioniert nicht (Garraumlampe leuchtet).	-			\vdash		0		-				
	Drehtellermotor funktioniert nicht (Garraumlampe leuchtet).	Т	\vdash		\vdash	\vdash	ŏ	-		\vdash			
GAREN (ALLGEMEIN- MODUS)	Das Gerät oder andere elektrische Teile (außer Gebläsemotor) werden nicht ausgeschaltet, wenn die Garzeit auf 0 steht oder die STOP/CLEAR Taste berührt wird.												
	Das Gerät wird ca. 4 Minuten nachdem die START-Taste berührt wurde, ausgeschaltet (außer beim Mikrowellen- und Duales Garen-Modus).												
	Das Display funktioniert korrekt, aber alle elektrischen Teile arbeiten nicht.				_		<u> </u>	_					
	Das Gerät schaltet sich 1 Minute nach dem Start, aus.		L	_	-	_	├	L	<u> </u>	0			
	Das Gerät beginnt den Garvorgang, schaltet sich aber vor Beendigung der Garzeit aus.		_		_		_	_	<u></u>		0		
	Nach Beendigung des Garvorganges beträgt die Garraumtemperatur mehr als 104°C, der Gebläsemotor funktioniert aber nicht.									,		·	
	Das Gerät scheint zu arbeiten, aber nur wenig oder keine Hitze wird im Garraum erzeugt (Mikrowellen-Leistungsstufe ist auf HIGH eingestellt).	0	0	0	0	0	0		0			0	
MIKROWELLEN- GAREN	Das Gerät scheint während dem variablen Garvorgang nicht korrekt zu arbeiten (Gerät arbeitet korrekt bei der Einstellung HIGH).						L						
	Das Gerät beginnt den Garvorgang, schaltet sich aber vor Beendigung der Garzeit aus.											0	
	Das Konvektions-Heizelement heizt nicht.						0						0
KONVEKTIONS- GAREN	Das Gerät scheint zu arbeiten, wenn die Temperatur im Garraum niedriger oder höher als die voreingestellte Temperatur ist.	L		L.	Ĺ		L						
	Die Grill-Heizelemente heizen nicht, wenn die Konvektionstemperatur auf über 180°C eingestellt ist.	L						L					
	Das Grill-Heizelement heizt nicht.	\vdash		<u> </u>	\vdash	_	0	_	\vdash	<u> </u>	_	<u> </u>	0
GRILLEN	Das Konvektions-Heizelement wird nicht abgeschaltet, wenn die Temperatur im Garraum mehr als 172°C beträgt oder das Heizelement wird abgeschaltet, wenn die Temperatur im Garraum weniger als 172°C beträgt.												
DUAL-MODUS (ALLGEMEIN-	Das Gerät beginnt den Garvorgang, schaltet sich aber vor Beendigung der Garzeit aus.										0		
MODUS)	Das Gerät scheint zu arbeiten, aber nur wenig oder keine Hitze wird im Garraum erzeugt (Mikroweilenleistung wird nicht ausreichend erzeugt).	0	0	0	0	0	0		0			0	
DUAL-MODUS	Das Gerät scheint zu arbeiten, aber die Temperatur im Garraum ist												
(MIKRO./KONV)	niedriger oder höher als die voreingestellte Temperatur.		ļ	<u> </u>			Ļ	L	_				
	Das Konvektions-Heizelement heizt nicht.	\vdash	_	_	-		0		-	_		-	0
DUAL-MODUS (MIKRO./GRILL)	Das Grill-Heizelement heizt nicht.						0						0
SENSOR-GAREN (MIKRO./GRILL)	Der Herd ist im Sensor-Garen-Modus, aber der AH-Sensor stoppt nicht den Garvorgang oder der Herd stoppt zu früh und im Display wird "ERROR" angezeigt.												
		_	_	_	_	_		_	_		_	_	

PRÜFVERFAHREN FORTS...

111111		,,,)H	تنتث							Link				.audir	di constant		4,10		
F	G	G	G	G	K	Н	J		L	L	М		_			_	N	-		~	· C	111	ш		Р	Q	\dashv
STROMUNTERBRECHER 95°C TC4	DREHTELLERMOTOR	GEBLÄSEMOTOR	DÄMPFERMOTOR	KONVEKTIONSMOTOR	SICHERUNG F3 F10A	ENTSTÖRFILTER	SICHERUNG F2 F8A	SICHERUNG F1 15A	GRILL-HEIZELEMENT	KONVEKTIONS-HEIZELEMENT	THERMISTOR	NETZKABEL.	KURZGESCHLOSSENER KABELBAUM	UNTERBROCHENER KABELBAUM	GARRAUMLAMPE ODER FASSUNG	TC-TRANSFORMATOR	SENSORTASTEN-BEDIENFELD	BLOCKIERTE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN	FALSCHE BEDIENUNG	FEHLEINSTELLUNG DER SCHALTER	HAUPTSICHERUNG ODER UNTERBRECHER	KEIN STROM AN WANDSTECKDOSE	BLOCKIERTES KONVEKTIONS-GEBLÄSE	BLOCKIERTES GEBLÄSE	RELAIS (RY1, 2, 3, 4, 5, 8, 8)	FOLIENMUSTER	
			L			_	0			-		_				_	_	_		Н			Н				\dashv
						0		0				0	0	-		_			_		<u>o</u>		Н				-
0						0	0	0				0		0		0	0					0				0	
\vdash								-		\vdash		$\stackrel{\smile}{-}$	_	\bigcirc		$\overline{}$	0		<u> </u>	0	_	_				Н	-
				\vdash						-			0	0	0		0					-			0	H	一
	-													O													
	0			Н	-					Н	-			0	0		0					\vdash			0		一
		0												0			0							0	0		
				0										0			0			0			0		0		_[
	0					_		_						0	<u> </u>	_	_		_	0		⊢		-		-	\dashv
<u> </u>		_											_			_	0					_	_	ļ	0		_
											0			0			0										
														0			0			_					0		
	_		0				0	0				_	0	0	_		0	0	_			-	_		0	Н	-
잍		0						1			\cap			-	-		0				-	-			<u>.</u>		
<u> </u>	_		-		_	-	_		_	_		_	_			_		_	_	-	-	-	-	_			
					0			_					0	0			0			0					0	Ш	
																	0								0		
0		0									0			0			0	Ō						0	0		
\vdash	-	<u> </u>	-	-		\vdash		_	-	0	0	<u> </u>	0	0	-	-	0	L	H	0	\vdash		-		0	Н	_
			<u> </u>	0		_				0	0			L	Ļ		0	L			L	<u> </u>	0	_	0	Ш	
									0								0								0		
									0		_			0			0			0					0		
											0						0								0		
		-	_			\vdash	0	0	_	-	0		0	0	\vdash	-	6	0	-	\vdash	0	+-	\vdash	0	0		
ř	-		-	-	0			Ť			Ĭ		0	0	-	\vdash	0	Ĭ	T	0	Ĭ		-	Ť	0		
			-		H	\vdash	\vdash	\vdash		0	0		ľ	0	-	\vdash	0	-		F	\vdash	-	-	\vdash	0		
	-	-		Р	-	-	-	-	_	0	0	-	0	Į.	-	-	<u> </u>	_	-	0	-	+	-	-	1	-	-
\vdash	-	-					-	-		1	1	-	1	0		-	0		-	╅ <u>╌</u>	\vdash	+	+		0	\vdash	
_	-					-	-		0	ļ							0		-	0	\vdash	\vdash	-	-	0		
													0	0			0								0		

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

A PRÜFUNG DES MAGNETRONS

WÄHREND DES BETRIEBS DARF NIEMALS IRGENDEIN TEIL DER SCHALTUNGEN MIT DER HAND ODER MIT ISOLIERTEM WERKZEUG BERÜHRT WERDEN.

DIE 3D-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

Alle Heizfadenanschlüsse abziehen und so das Magnetron vom Hochspannungsstromkreis trennen.

Den Heizfadenkreis auf Unterbrechung prüfen. Mit einem Ohmmeter die Heizfadenanschlüsse auf Durchgang prüfen. Das Ohmmeter muß einen Widerstand von weniger als 1 Ohm anzeigen.

Prüfen, ob Heizfaden und Anode kurzgeschlossen sind. Hierzu das Ohmmeter zwischen einen Heizfadenanschluß und dem Magnetrongehäuse (Erde) legen. Das Ohmmeter muß einen unendlich hohen Widerstand anzeigen. Bei zu geringem Widerstand muß das Magnetron ausgewechselt werden.

MIKROWELLEN-AUSGANGSLEISTUNG (IEC-705-1988)

Die folgende Prüfung sollte bei vollständig zusammengebautem Gerät durchgeführt werden (d. h. mit Gehäuse). Die Mikrowellen-Ausgangsleistung wird nach der Norm IEC 705 gemessen, d. h. es wird festgestellt, wievlei Mikrowellenenergie eine bestimmte Menge Wasser absorbieren kann. Um die Mikrowellen-Ausgangsleistung im Garraum zu messen, wird das Verhältnis zwischen Kalorie und Watt ermittelt. Wenn die Heizleistung P (W) für t (Sekunde) einwirkt, werden ca. P x t/4,187 Kalorien erzeugt. Steigt auf der anderen Seite die Wassertemperatur während dieser Mikrowellen-Aufheizperiode mit V (ml) auf ΔT (°C) an, beträgt der Kalorienwert des Wassers V x ΔT .

Es gelten die folgenden Formeln:

 $P \times t / 4,187 = V \times \Delta T$ $P (W) = 4,187 \times V \times \Delta T / t$

Die Wassermenge wurde unter folgenden Bedingungen gemessen:

Raumtemperaturetwa 20°C Netzspannung Nennspannung

Wassermenge 1000 g Anfangsternperatur 10±2 °C Aufwärmzeit 42 Sek.

 $P = 100 \times \Delta T$

Meßbedingungen:

1. Behälter

Als Wasserbehälter ist ein zylindrisches Borosilikat-Glas mit einer Dicke von max. 3 mm und einem Außendurchmesser von ca. 190 mm zu verwenden.

- 2. Temperatur des Garraums und des Behälters
 - Vor der Prüfung haben sowohl Garraum als auch der leere Behälter Raumtemperatur.
- 3. Temperatur des Wassers
 - Die Anfangstemperatur des Wassers beträgt (10±2°C).
- Anfangs- und Endtemperatur des Wassers sind so zu w\u00e4hlen, daß der maximale Temperaturunterschied zwischen endg\u00fcltiger Wassertemperatur und Raumtemperatur 5 K betr\u00e4gt.
- Rühr- und Meßinstrumente sind so zu wählen, daß eine zusätzliche Erwärmung bzw. Abkühlung auf ein Minimum beschränkt bleibt.
- 6. Es ist ein Präzisionsthermometer mit einer Skalenteilung von 0,1°C zu verwenden.
- 7. Die Wassermenge muß (1000±5) g betragen.
- 8. Der Zeitraum "t" ist zu messen, wenn das Magnetron mit voller Leistung arbeitet. Die Vorwärmzeit bleibt bei der Messung unberücksichtigt.

HINWEIS: Die Betriebszeit des Mikrowellenherdes beträgt "t + 3"Sekunden. (3 Sekunden beträgt die Vorwärmzeit des Magnetronheizfadens.) Deshalb ist die Gesamtvorwärmzeit = 45 Sek.

Meßverfahren:

- Die Anfangstemperatur des Wassers messen, bevor es in den Behälter eingefüllt wird. (Beispiel: Anfangstemperatur T1 = 11°C)
- 2. 1 Liter Wasser in den Behälter füllen.
- 3. Den gefüllten Teller auf die Mitte des Drehtellers stellen.
- 4. Den Mikrowellenherd auf Garleistungsstufe "HIGH" in Betrieb nehmen, damit die Wassertemperatur um ΔT von (10 \pm 2) K ansteigt.
- 5. Das Wasser umrühren, damit eine gleichmäßige Wassertemperatur im ganzen Behälter erreicht wird.
- 6. Endgültige Wassertemperatur messen. (Beispiel: Endtemperatur T2 = 21°C)
- 7. Nach der o. g. Formel die Mikrowellen-Ausgangsleistung P in Watt berechnen.

PRÜFVERFAHREN


VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

Anfangstemperatur Temperatur nach (42 + 3) = 45 Sek	
Temperaturdifferenz kalt-warm	
Gemessene Ausgangsleistung Die Gleichung ist "P = 100 x ΔT "	P = 100 x 10°C = 1000 Watt

HINWEIS: Die gemessene Ausgangsleistung sollte mindestens $\pm 15\%$ der Nenn-Ausgangsleistung betragen.

ACHTUNG: 1°C ENTSPRICHT 100 WATT. BEI UNZUREICHENDER LEISTUNG DIE MESSUNG WIEDERHOLEN.



B PRÜFUNG DES HS-TRANSFORMATORS

WARNUNG: An der Sekundärwicklung und der Heizwicklung des HS-Transformators sind Hochspannung bzw. Starkstrom vorhanden. Es ist sehr gefährlich, in der Nähe dieser Teile zu hantieren, wenn das Gerät eingeschaltet ist. NIEMALS Spannungsmessungen an den Hochspannungsstromkreisen, auch nicht an den Magnetronheizfäden, durchführen.

DIE <u>3D</u>-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

Die Anschlußleitungen der Primärwicklung des HS-Transformators abtrennen. Die Anschlüsse der Heiz- und Sekundärwicklung von den anderen Hochspannungsschaltungen abtrennen. Mit einem Ohmmeter (niedriger Meßbereich) können alle drei Wicklungen auf Durchgang geprüft werden. Folgende Meßergebnisse müssen erreicht werden:

a. Primärwicklung	ca. 1,3 Ohm
b. Sekundārwicklung	ca. 85 Ohm
c. Heizwicklung	kleiner als 1 Ohm

Weichen die tatsächlichen Meßwerte von den oben genannten ab, ist der HS-Transformator wahrscheinlich defekt und muß ausgewechseit werden.

DIE 4W-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

C ÜBERPRÜFUNG DER HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTER-EINHEIT

PRÜFUNG DES HOCHSPANNUNGSGLEICHRICHTERS

DIE 3D-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.


HS-Gleichrichter-Einheit vom HS-Stromkreis trennen. Mit einem Ohmmeter, das auf den größten Meßbereich eingestellt ist, den Widerstand zwischen den Anschlüssen E+C des HS-Gleichrichters messen und notieren. Die Meßkabel umpolen und den zweiten Meßwert notieren.

Der Normal-Widerstand ist in einer Richtung unendlich und größer als 100 k Ω in der anderen Richtung.

DIE 4W-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

PRÜFUNG DES ASYMMETRISCHEN GLEICHRICHTERS

DIE 3D-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.



PRÜFYERFAHREN

VERFAHI	REN
BUCHSTA	ARE

BAUTEIL-PRÜFUNG

Die HS-Gleichrichtereinheit vom HS-Stromkreis abtrennen. Mit einem Ohmmeter, das auf den höchsten Meßbereich eingestellt ist, den Widerstand zwischen den Anschlüssen A+B des asymmetrischen Gleichrichters messen und notieren. Die Meßkabel umpolen und den zweiten Meßwert ermitteln. Wird in beiden Richtungen ein offener Stromkreis angezeigt, dann arbeitet der asymmetrische Gleichrichter einwandfrei. Ist er in der einen oder der anderen Richtung kurzgeschlossen, so ist er wahrscheinlich defekt und muß zusammen mit dem HS-Gleichrichter ausgewechselt werden. Ist der asymmetrische Gleichrichter defekt, prüfen, ob das Magnetron, der HS-Gleichrichter, das HS-Kabel oder die Heizwicklung des Leistungstransformators einen Kurzschluß haben.

DIE 4W-PUNKTE ÜBERPRÜFEN.

HINWEIS: ZUR WIDERSTANDSMESSUNG DES GLEICHRICHTERS MÜSSEN DIE BATTERIEN DES OHMMETERS EINE SPANNUNG VON MINDESTENS 6 V HABEN, DA ANDERENFALLS IN BEIDE RICHTUNGEN EIN UNENDLICHER WIDERSTAND ANGEZEIGT WERDEN KÖNNTE.

D PRÜFUNG DES HS-KONDENSATORS

DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.

- A. Den HS-Kondensator vom HS-Stromkreis trennen.
- B. Mit einem Ohmmeter eine Durchgangsprüfung im h\u00f6chsten Me\u00dfbereich durchf\u00fchren.
- C. Ein einwandfreier Kondensator zeigt kurze Zeit Durchgang an und nach dem Aufladen einen Widerstand von ca. 10 M Ω .
- D. Bei einem kurzgeschlossenen Kondensator wird ständig Durchgang gemessen.
- E. Ein Kondensator mit einer Unterbrechung weist (aufgrund des inneren Widerstandes von 10 M Ω) einen Widerstand von ca. 10 M Ω auf.
- F. Ist die interne Leitung im HS-Kondensator unterbrochen, hat der Kondensator einen unendlichen Widerstand.
- G. Bei einem einwandfreien Kondensator muß der Widerstand zwischen allen Anschlüssen und dem Gehäuse unendlich sein.

Bei abweichenden Meßwerten muß der HS-Kondensator ausgewechselt werden.

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

E SCHALTERPRÜFUNG

DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN.

Den zu prüfenden Schalter vom Stromkreis abtrennen und mit einem Ohmmeter zwischen den Anschlüssen gemäß folgender Tabelle prüfen.

Tabelle: Schalteranschlüsse

Preßkolbenfunktion	COM - NO	COM - NC				
Freigegeben	O.C.	S.C.				
Gedrückt	S.C.	O.C.				

COM; Gemeinsamer Anschluß, NO; Arbeitskontakt NC; Ruhekontakt

S.C.; Kurzschluß, O.C.; Offener Stromkreis

Bei unzulässigen Meßwerten die Schalter einstellen bzw. auswechseln.

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

F PRÜFUNG DES STROMUNTERBRECHERS

DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.

Die Kabel vom Stromunterbrecher abziehen. Dann mit einem Ohmmeter auf Durchgang zwischen den beiden Anschlüssen gemäß der folgenden Tabelle messen.

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

Tabelle: Prüfung des Stromunterbrechers

Bauteliname		Temperatur bei ausge- schalleiem Gerät (offe- ner Stromkrals).	Anzeige des Ohmmeters (Bei einer Raumtemperatur von ca. 20°C.)
Stromunterbrecher 170°C TC1	Kann nicht eingestellt werden.	Über 170°C	Geschlossener Stromkrels
Stromunterbrecher 145°C TC2	Kann nicht eingestellt werden.	Über 145'C	Geschlossener Stromkreis
Stromunterbrecher 190°C TC3	Unter 175°C	Über 190°C	Geschlossener Stromkreis
Stromunterbrecher 95°C TC4	Unter 75°C	Über 95°C	Geschlossener Stromkreis

Bei falschen Meßwerten ist der Stromunterbrecher auszutauschen.

Ein offener Stromunterbrecher (GRILL) <u>TC1</u> zeigt an, daß der Garraum überhitzt ist. Dies kann dadurch verursacht werden, daß beim Betrieb kein Gargut im Garraum vorhanden ist.

Ein offener Stromunterbrecher (MG) <u>TC2</u> zeigt an, daß das Magnetron überhitzt ist. Dies kann durch unzureichende Lüftung, Defekt des Lüfters verursacht werden.

Ein offener Stromunterbrecher (KONV.) <u>TC3</u> zeigt an, daß die Wicklung im Konvektionsmotor überhitzt ist. Dies kann durch unzureichende Lüftung, Defekt des Lüfters oder Defekt des Konvektionsmotors verursacht werden. Ein offener Stromunterbrecher (GEBLÄSE) <u>TC4</u> zeigt an, daß die Wicklung im Gebläsemotor überhitzt ist. Dies kann durch eine blockierte Lüftung oder Defekt des Lüfters verursacht werden.

G PRÜFUNG DER MOTORWICKLUNG

DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.

Die Kabel vom Motor abziehen. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den beiden Anschlüssen gemäß folgender Tabelle überprüfen.

Tabelle: Widerstand des Motors

Motoren

Widerstand

Gebläsemotor

Ca. 205 Ω

Drehtellermotor

Ca. 15.5 kΩ

Konvektionsgebläsemotor

Ca. 180 Ω

Dämpfermotor

Ca. 16 kΩ


Bei unzulässigen Meßwerten den Motor austauschen.

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

H PRÜFUNG DES ENTSTÖRFILTERS

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.

Die Kabel von den Anschlüssen des Entstörfilters abziehen. Mit einem Ohmmeter den Widerstand zwischen den Anschlüssen gemäß folgender Tabelle messen.



R1: $10 \text{ M}\Omega \pm 20\%$ R2: $680 \text{ k}\Omega \pm 20\%$

L (min)		Cx ± 20%	Cy ± 20%	
	1,0 mH	0,22 µF	4700 pF	

MESSPUNKTE	OHMMETER-ANZEIGE
Zwischen N und L	Mehr als 680 kΩ
Zwischen N und WEISS	Kurzschluß
Zwischen L und ROT	Kurzschluß

Bei unzulässigen Meßwerten ist der Entstörfilter auszuwechseln.

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

VERFAHREN BUCHSTABE	BAUTEIL-PRÜFUNG
	SICHERUNG F1 15A
	DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.
	Brennt die Sicherung <u>F1</u> 15A durch, besteht in den elektrischen Teilen oder im Kabelbaum ein Kurzschluß oder ein Masseschluß. Diese Teile überprüfen und die defekten Teile austauschen bzw. den Kabelbaum reparleren.
	DIE <u>4R</u> PUNKTE DURCHFÜHREN.
	VORSICHT: Beim Austausch der Sicherung auf den korrekten Wert achten.
J	 DURCHGEBRANNTE SICHERUNG F2 F8A DIE 3D PUNKTE PRÜFEN. Brennt die Sicherung E2 F8A durch, wenn die Tür geöffnet wird, den überwachten Riegelschalter und den Sicherheitsschalter prüfen. Brennt die Sicherung E2 F8A aufgrund defekter Türschalter durch, sind die defekten Teile sowie die Sicherung E2 F8A auszutauschen. Wenn die Sicherung E2 F8A durchgebrannt ist, besteht in den elektrischen Teilen oder im Kabelbaum ein Kurzschluß oder ein Masseschluß. Diese Teile überprüfen und die defekten Teile austauschen bzw. den Kabelbaum reparieren. DIE 4R PUNKTE PRÜFEN. VORSICHT: Beim Austausch der Sicherung E2 F8A auf die korrekten Werte achten.
К	SICHERUNG F3 F10A
•	 DIE 3D PUNKTE PRÜFEN. Brennt die Sicherung <u>F3</u> F10A durch, besteht in den elektrischen Teilen oder im Kabelbaum ein Kurzschluß oder ein Masseschluß. Diese Teile überprüfen und die defekten Teile austauschen bzw. den Kabelbaum reparieren. Die Sicherung <u>F3</u> F10A brennt durch, wenn der asymmetrische Gleichrichter, HS-Gleichrichter, HS-Kabelbaum, HS-Kondensator, das Magnetron oder die Sekundärwicklung des HS-Transformators kurzgeschlossen wird. Diese Teile

DIE 4R PUNKTE DURCHFÜHREN.

VORSICHT: Beim Austausch der Sicherung F3 F10A auf den korrekten Wert achten.

L PRÜFUNG DES KONVEKTIONS-HEIZELEMENTES UND DES GRILL-HEIZELEMENTES

überprüfen und die defekten Teile austauschen bzw. den Kabelbaum reparieren.

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.

Vor Ausführung dieser Prüfung ist sicherzustellen, daß die Heizelemente vollständig abgekühlt sind.

1. Widerstand der Heizelemente

Die Kabel vom Heizelement abziehen. Einen Ohmmeter mit geringem Widerstandsbereich verwenden. Den Widerstand zwischen den Klemmen des Heizelementes wie in folgender Tabelle beschrieben, messen.

Tabelle: Widerstand der Heizelemente

Teilebezeichnung	Widerstand		
Konvektions-Heizelement	Ca. 39 Ω		
Grill-Heizelement	Ca. $22 \Omega \times 2 = 44 \Omega$		

2. Isolier-Widerstand

Die Kabel vom Heizelement abziehen. Den Isolier-Widerstand zwischen den Klemmen und dem Garraum mit einem 500 V - 100 M Ω Isolationsprüfer messen. Die Isolier-Widerstand sollte mehr als 10 M Ω beim Kaltstart betragen.

Entsprechen die Ergebnisse der oben geschriebenen Prüfungen 1 und/oder 2 nicht den Vorgaben, ist das Heizelement wahrscheinlich defekt und sollte ausgetauscht werden.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.

M PRÜFUNG DES THERMOSTATEN

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.

Steckverbinder C vom CPU abklemmen. Den Widerstand des Thermistors mit einem Ohmmeter messen. Die Kabel des Ohmmeters an Pin Nr. C1 und C3 des Thermistor-Kabelbaumes anschließen.

PRÜFVERFAHREN

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

Raumtemperatur	Widerstand
20°C - 30°C	Ca. 350 kΩ - 155 kΩ

Zeigt das Meßgerät nicht den oben genannten Widerstand an, den Thermistor austauschen.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.

N PRÜFUNG DES SENSORTASTEN-BEDIENFELDES

Das Sensortasten-Bedienfeld besteht aus Schaltkreisen, einschließlich Halbleitern wie z.B. LSI, ICs, usw. Deshalb kann eine Wartung nicht wie bei herkömmlichen Mikrowellengeräten, nur mit einem Voltmeter und Ohmmeter durchgeführt werden.

In diesem Handbuch ist das Sensortasten-Bedienfeld in zwei Einheiten unterteilt, die Steuereinheit und die Tasteneinheit. Die Fehlersuche und der Austausch werden nach den angegebenen Symptomen durchgeführt.

- 1. Tasteneinheit. Hinweis: Vor dem Austausch den Anschluß der Bänder der Tasteneinheit prüfen. Folgende Symptome zeigen eine defekte Tasteneinheit an. Die Tasteneinheit austauschen.
 - a) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt ein bestimmtes Feld kein Signal.
 - b) Beim Berühren eines Ziffernfeldes, werden zwei oder mehr Ziffern angezeigt.
 - c) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt ein Feld manchmal kein Signal.
- 2. Steuereinheit

Die folgenden Symptome zeigen eine defekte Steuereinheit an. Vor Austausch der Steuereinheit ist eine Prüfung der Tasteneinheit (Prüfbuchstabe N) durchzuführen, um sicherzustellen, daß die Steuereinheit defekt ist.

- 2-1 In Verbindung mit den Tastenfeldern
 - a) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt eine bestimmte Tastengruppe kein Signal.
 - b) Beim Berühren der Tastenfelder, erzeugt kein Feld ein Signal.
- 2-2 In Verbindung mit den Anzeigen
 - a) Bei einer bestimmten Stelle, leuchten alle oder einige Segmente nicht auf.
 - b) Bei einer bestimmten Stelle, ist die Helligkeit sehr gering.
 - c) Nur eine Anzeige leuchtet nicht.
 - d) Die entsprechenden Segmente aller Stellen leuchten nicht auf, oder leuchten ständig.
 - e) Die falsche Ziffer erscheint.
 - f) Eine bestimmte Gruppe von Anzeigen leuchtet nicht.
 - g) Alle Ziffern flackern.
- 2-3 Andere mögliche Störungen, die durch eine defekte Steuereinheit verursacht werden.
 - a) Die Klingel ertönt nicht oder klingelt ständig.
 - b) Die Uhr funktioniert nicht korrekt.
 - c) Garen ist nicht möglich.
 - d) Eine richtige Temperatumessung wird nicht erhalten.

O PRÜFUNG DER TASTENEINHEIT

Erlischt das Display nicht, wenn die STOPP-Taste berührt wird, ist zuerst sicherzustellen, daß das Flachband einen guten Kontakt hat, daß der Türschalter (Stoppschalter) korrekt funktioniert, daß die Kontakte geschlossen sind, wenn die Tür geschlossen ist und öffnen wenn die Tür geöffnet wird. Funktioniert der Türschalter (Stoppschalter) korrekt, ist das Flachbandkabel zwischen Tasteneinheit und Steuereinheit abzuziehen und sicherzustellen, daß der Türschalter geschlossen ist (entweder die Tür schließen, oder den Türschalter-Steckverbinder kurzschließen). Die Matrize der Tasteneinheit am Bedienfeld verwenden und eine Drahtbrücke zwischen den Pins anschließen, welche dem Kontakt des STOP-Feldes entsprechen. Löscht die Steuereinheit das Display und ertönt ein akustisches Signal, ist die Tasteneinheit defekt und muß ausgetauscht werden. Antwortet die Steuereinheit nicht, ist diese defekt und muß ausgetauscht werden. Antwortet ein bestimmtes Tastenfeld nicht, kann die oben genannte Methode angewendet werden (nach Löschen der Steuereinheit) um zu bestimmen, ob die Steuereinheit oder das Tastenfeld defekt sind.

							04
	G12	G10	G8	G6	G4	G3	G1
5	+1 4	3° (20	STOP	10 MN	~	M	(19)
G7.	[]	10 s	@® ® ®	■ ▷	*3	Ø	0
95.9	@	WII .	(1)		ARIO	*	
G2	*	1 MIN	1 (1) 2 (1) (1)	i	•	*50	

DIE 4W-PUNKTE PRÜFEN.

VERFAHREN BUCHSTABE

BAUTEIL-PRÜFUNG

P PRÜFUNG DES RELAIS

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.

Das äußere Gehäuse entfernen und die Spannung zwischen Pin Nr. 1 und 3 des 4-Pin Steckers (E) der Steuereinheit mit einem Wechselstrom-Voltmeter prüfen.

Der Voltmeter sollte 230 Volt anzeigen. Ist dies nicht der Fall, den Schaltkreis des Herdes prüfen.

Prüfung des Relais

Die Spannung der Relaiswicklung mit einem Gleichstrom-Voltmeter während dem Mikrowellen-, dem Konvektions- oder dem Grill-Garvorgang überprüfen.

Gleichstrom-Spannung wird angezeigt Relais defekt.

Gleichstrom-Spannung wird nicht angezeigt Die an der Relaiswicklung angeschlossene Diode prüfen. Wenn die Diode in Ordnung ist, ist die Steuereinheit defekt.

RELAISSYMBOL	BETRIEBSSPANNUNG	ANGESCHLOSSENE BAUTEILE
RY1	Ca. 18,0 V Gleichstrom	Garraumlampe/Drehtellermotor
RY2	Ca. 18,0 V Gleichstrom	HS-Transformator
RY3	Ca. 18,0 V Gleichstrom	Konvektion-Heizelement
RY4	Ca 18,0 V Gleichstrom	Grill-Heizelement
RY5	Ca. 24,0 V Gleichstrom	Gebläsemotor
RY6	Ca. 24,0 V Gleichstrom	Konvektionsgebläsemotor
RY7	Ca. 24,0 V Gleichstrom	Dāmpfermotor
RY8	Ca. 24,0 V Gleichstrom	Rotisseriemotor

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.

Q) MASSNAHMEN, WENN DAS FOLIENMUSTER AUF DER GEDRUCKTEN SCHALTUNG (PWB) UNTERBROCHEN IST

Um die elektronischen Schaltungen zu schützen, ist dieses Modell mit einem dünnen Folienmuster über der Primärwicklung des PWB ausgestattet. Dieses Folienmuster dient als Sicherung. Ist das Folienmuster unterbrochen, ist die folgende Anleitung zur Behebung des Fehlers zu befolgen.

Problem: STROM EINGESCHALTET, Anzeige leuchtet nicht auf.

DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.


SCHRITTE	VORFALL	URSACHE ODER KORREKTUR
1	Die Nennspannung liegt nicht an Klemme POWER des CPU Steckverbinders (CN-A) an.	Spannungsversorgung und Netzkabel prüfen.
2	Die Nennspannung liegt nicht auf der Primärseite des NS-Trafos an.	Der NS-Trafo-oder die Sekundärschaltung defekt. Prüfen und reparieren.
3	Muster ist nur bei "a" unterbrochen.	* Drahtbrücke J1 einlegen und löten. (DIE 3D PUNKTE VOR DER REPARATUR PRÜFEN).
4	Muster ist bei "a" und "b" unterbrochen.	*DieWicklung RCILF2003YAZZzwischen"c" und "d" einlegen.

(VOR DER REPARATUR DIE 3D-PUNKTE ÜBERPRÜFEN)

HINWEIS:

* Zum Zeitpunkt dieser Reparaturen, den Varistor einer Sichtprüfung auf Beschädigungen unterziehen und den Trafo mit einem Meßgerät auf Kurzschluß (Widerstand der Primärwicklung prüfen) untersuchen. Werden Fehler festgestellt, die defekten Teile austauschen.

DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.



SENSORTASTEN-BEDIENFELD

ÜBERBLICK ÜBER DAS SENSORTASTEN-BEDIENFELD

Das Sensortasten-Bedienfeld besteht aus den folgenden Einheiten, wie im Schaltkreis des Bedienfeldes dargestellt.

- (1) Tasteneinheit
- (2) Steuereinheit

Die Grundfunktionen dieser Einheiten und die zwischen den Einheiten übertragenen Signale sind nachfolgend beschrieben.

Tasteneinhelt

Die Tasteneinheit besteht aus einer Matrize. Signale, die im LSI erzeugt werden, werden durch P11-P17 an die Tasteneinheit übertragen. Wenn ein Tastenfeld berührt wird, wird ein Signal durch das Tastenfeld an das LSI durch P20-P23 übertragen, um die gewünschte Funktion durchzuführen.

Steuereinheit

Die Steuereinheit besteht aus LSI, Stromquellen-Schaltkreis, Synchronsignal-Schaltkreis, ACL-Schaltkreis, Klingel-Schaltkreis, Temperaturmeß-Schaltkreis, Relais-Schaltkreis, Anzeige-Schaltkreis, Absolut-Feuchtigkeitssensor-Schaltkreis und Rücklicht-Schaltkreis.

1) LSI

Dieses LSI steuert das Tastenstrobensignal, das Relais-Antriebssignal für die Gerätefunktion und das Anzeigensignal.

2) Stromquellen-Schaltkreis

Dieser Schaltkreis erzeugt die in der Steuereinheit benötigte Spannung.

Symbol	Spannung	Anwendung	
VC	-5,2V	LSI(IC1)	

3) Synchronsignal-Schaltkreis

Das Synchronsignal ist vorhanden, um eine Standardzeit im Uhrschaltkreis zu erzeugen. Bei diesem Signal ist eine sehr kleine Fehlerrate vorhanden, da es auf kommerzieller Frequenz arbeitet.

4) ACL-Schaltkreis

Dieser Schaltkreis erzeugt ein Signal, wodurch das LSI auf den ursprünglichen Zustand zurückversetzt wird, wenn Strom zugeführt wird.

5) Klingel-Schaltkreis

Die Klingel antwortet auf Signale vom LSI, um Klingel-Töne auszugeben (Tastendruckton und Fertigstellungston).

6) Türschalter (Stoppschalter)

Dieser Schalter teilt dem LSI mit, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist.

7) Relais-Schaltkreis

Zum Antrieb des Magnetrons, des Grill-Heizelements, des Gebläsemotors, des Konvektionsgebläsemotors, des Drehtellermotors und zum Einschalten der Garraumlampe.

8) Rücklicht-Schaltkreis

Zum Antrieb des Rücklichts (Licht ausstrahlende Dioden LD1 - LD5).

9) Anzeige-Schaltkreis

Der Schaltkreis verfügt über 7 Stellen, 30 Segmente und 4-gleiche Elektroden, die ein LCD verwenden.

10) Temperaturmeß-Schaltkreis

Die Temperatur im Garraum wird durch den Thermistor gefühlt. Die Schwankung des Widerstandes entsprechend der gefühlten Temperatur wird durch den Temperaturmeß-Schaltkreis festgestellt. Das Resultat wird an das LSI weitergegeben, wodurch das Relais und das Display gesteuert werden.

11) Dämpferschalter

Ein Schalter, der dem LSI angibt, ob der Dämpfer geöffnet oder geschlossen ist.

BEDIENHELD/BESCHREIB**UNG VON L**SKE

LSI(IZA804DR)

Das E/A Signal des LSI (IZA804DR) wird in folgender Tabelle detailliert beschrieben.

Pin Nr.	Signal	E/A	Beschreibung
1	C1	EIN	Klemme nicht benutzt.
2	VL1	EIN	Netzspannungseingangskiemme. Normalspannung für LCD.
3-6	AN7-AN4	EIN	Klemme, um die Gardauer zu ändern.
7	AN3	EIN	Temperaturmeßeingang: HERD-THERMISTOR Durch den Eingang von Gleichstrom entsprechend der vom Thermistor erkannten Temperatur, wird dieser Eingang vom im LSI eingebauten A/D-Wandler in Temperatur umgewandelt.
8	AN2	EIN	Eingangssignal zur Übertragung der Information, ob die Tür offen/ geschlossen ist an LSI. Tür geschlossen: Signalstufe "H". Tür offen: Signalstufe "L".
9-10	AN1-AN0	EIN	Klemme nicht benutzt.
11	P57	EIN	Eingangssignal zur Übertragung der Information, ob die Tür offen/ geschlossen ist an LSI, Dämpfer geöffnet: Signalstufe "H" (0V: GND). Dämpfer geschlossen: Signalstufe "L" (-5V: VC).
12	P56	AUS	Signal zur Aktivierung der Klingel. A: Ton bei Tastendruck. B: Ton bei Fertigstellung. C: Wenn die Temperatur im Garraum im Aufwärm-Modus den voreingestellten Wert erreicht oder wenn die Aufwärmzeit (30 Minuten) vorüber ist.
13	P55		Klemme nicht benutzt.
14-18	P54-P50	AUS	Klemme nicht benutzt.
19	P47	AUS	Antriebssignal für Garraumlampe und Drehtellermotor (Rechteckwellen: 50 Hz) Zum Ein- und Ausschalten des Relais (RY1). Die Rechteckwellen-Spannung wird an den Antriebskreis von Relais (RY1) angelegt und an den Steuerungs- kreis der Relais (RY2, RY3, RY4).
20	P46	EIN/AUS	Klemme nicht benutzt.
21	P45	AUS	Antriebssignal für das Rücklicht. Zum Ändern der Helligkeit des Rücklichts (Licht ausstrahlende Dioden LD1 - LD5). Die Rechteckwellenspannung wird an den Antriebsschaltkreis des Rücklichts angelegt.
22	P44	AUS	Ausgangsklemme für Zeitsignal für Temperaturmessung (Herd), "H"-Stufe (GND): Thermistor OFFEN-Zeit, "L"-Stufe (-5 V): Temperaturmeßzeit.
23	INT1	EIN	Klemme nicht benutzt.
24	INTO	EIN	Signal mit kommerzieller Frequenz (50Hz) synchronisiert. Grundlegend zur Uhrzeitbearbeitung des LSI.
25	P41	EIN	Klemme nicht benutzt.
26	P40	AUS	Signal ähnlich zu P44. Ausgangsklemme für Zeitsignal für Temperaturmessung.
27	P77	AUS	Antriebssignal für Konvektions-Heizelement. Zum Ein- und Ausschalten des Relais (RY3) für das Grill-Heizelement. Stufe "L" während des Konvektions- oder Dual- Garens; sonst Stufe "H".

BEDIENFELD/BESCHREIBUNG VON LSI

Pin No.	Signal	1/0	Beschreibung
28	P76	AUS	Antriebssignal für Grill-Heizelement. Zum Ein- und Ausschalten des Relais (RY4) des unteren Heizelementes. "L"-Stufe während des Grillens oder Dual-Garens; sonst "H"-Stufe.
29	P75	AUS	Antriebssignal für HS-Schaltkreis des Magnetrons. Zum Ein- und Ausschalten des Garrelais (RY2). Bei Leistungsstufe 100% hält das Signal die Stufe "L" beim Mikrowellen-Betrieb und die Stufe "H" bei keinem Betrieb. Bei anderen Leistungsstufen (70%, 50%, 30%, 10%) wird das Signal abwechselnd auf die Stufen "H" und Stufe "L", je nach Einstellung der Leistungsstufe, geändert. EIN/AUS Zeitverhältnis beim Mikro-Garen (48-Sekunden-Takt) MIKRO- EIN AUS GAREN 100% 48 Sek. 0 Sek. 70% 36 Sek. 12 Sek. 50% 18 Sek. 14 Sek. 50% 26 Sek. 22 Sek. 30% 16 Sek. 32 Sek. 10% 6 Sek. 26 Sek. 10% 8 Sek. 40 Sek.
30	P74	AUS	Antriebssignal für Rotisserie-Relais. Zum Ein- und Ausschalten von Relais (RY8), Stufe "H" während Rotisserie-
31	P73	AUS	Betrieb; sonst Stufe "L". Antriebssignal für Dämpfermotorrelais. Zum Ein- und Ausschalten des Relais (RY7). Aus
32	P72	AUS	Antriebssignal für den Gebläsemotor. Um das Gebläsemotorrelais RY5 einund auszuschalten. "L"-Stufe während des Garens, oder für 5 Minuten oder mehr, nach dem Grill-Garen oder Dual-Garen. Sonst "H"-Stufe.
33	P71	EIN	Antriebssignal für den Konvektionsgebläsemotor. Um das Relais RY6 ein- und auszuschalten. "L" -Stufe während der KONVEKTION, sonst "H"-Stufe.
34	P70	EIN	Angeschlossen an VC.
35	RESET	EIN	Automatisches Löschen. Signal wird eingegeben, um das LSI auf den ursprünglichen Zustand zurückzustellen, wenn Strom zugeführt wird. Wird, wenn Strom angelegt wird, kurz auf Stufe "L" gestellt, dann wird zu diesem Zeitpunkt das LSI zurückgestellt. Danach wird Stufe "H" eingestellt,
36	XCIN	EIN	Klemme nicht benutzt.
37	XCOUT	AUS.	Klemme nicht benutzt.
38	XIN	EIN	Eingangseinstellung der Oszillationsfrequenz der eingebauten Uhr. Die Frequenz der eingebauten Uhr wird durch Einlegen des Keramikfilter- Oszillationsschaltkreises an die Klemme XIN eingestellt.
39	XOUT	AUS	Steuerungsausgang der Oszillationsfrequenz der eingebauten Uhr. Ausgang zur Steuerung des Oszillationseingangs von XOUT.
40	VSS	EIN	Netzspannung: -5 V. VC-Spannung des Schaltkreiseingangs der Quellenspannung.
41-44	P27-P24	EIN/AUS	Klemme nicht benutzt.
45	P23	EIN	Signal vom Tastenfeld. Wenn eine der G2 Tastenfelder auf der Tasten-Matrize gedrückt wird, wird ein entsprechendes Signal von P11, P12, P13, P14, P15, P16 und P17 an P23 übertragen. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird das Signal bei der Stufe "L" gehalten.
46	P22	EIN	Signal ähnlich P23. Wenn eine der G5- und G9-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird, wird ein entsprechendes Signal an P22 übertragen.
47	P21	EIN	Signal ähnlich P23. Wenn eine der G7-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird, wird ein entsprechendes Signal an P21 übertragen.
48	P20	EIN	Signal āhnlich P23. Wenn eine der G11-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird, wird ein entsprechendes Signal an P20 übertragen.


SENSORTASTENBEDIENFELD/BESCHREIBUNGVONLS

Pin No.	Signal	1/0	Beschreibung		
49	P17	AUS	<u>Tastenstroben-Signal.</u> Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G12-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
50	P16	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G10-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
51	P15	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G8-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
52	P14	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Tell übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G6-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
53	P13	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G4-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
54	P12	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G3-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
55	P11	AUS	Tastenstroben-Signal. Signal auf Sensortasten-Teil übertragen. Ein Impulssignal wird an P20-P23 eingegeben, während eine der G1-Tasten auf der Tasten-Matrize berührt wird.		
56	P10	AUS	Klemme nicht benutzt.		
57-60	SEG33-SEG30		Klemme nicht benutzt.		
61-90	SEG29-SEG0	AUS	Stellenauswahl-Signal. Angeschlossen am LCD. Die Beziehung zwischen den Signalen ist wie folgt: LSI Signal (Pin Nr.) LCD (Pin Nr.) LSI Signal (Pin Nr.) LCD (Pin Nr.) SEG 0 (90) 1 SEG15 (75) 29 SEG 1 (89) 2 SEG16 (74) 28 SEG 2 (88) 3 SEG17 (73) 27 SEG 3 (87) 4 SEG18 (72) 26 SEG 4 (86) 5 SEG19 (71) 25 SEG 5 (85) 6 SEG20 (70) 24 SEG 6 (84) 7 SEG21 (69) 11 SEG 7 (83) 8 SEG22 (68) 23 SEG 8 (82) 9 SEG23 (67) 22 SEG 9 (81) 10 SEG24 (66) 12 SEG10 (80) 34 SEG25 (65) 13		
			SEG11 (79) 33 SEG26 (64) 14 SEG12 (78) 32 SEG27 (63) 15 SEG13 (77) 31 SEG28 (62) 16 SEG14 (76) 30 SEG29 (61) 17		
91	VCC	EIN	An GND (Masse) angeschlossen.		
92	VREF	EIN	An GND (Masse) angeschlossen.		
93	AVSS	EIN	An VC angeschlossen.		
94	СОМЗ	AUS	Gemeindaten-Signal: COM3. Angeschlossen an LCD (Pin Nr. 21)		
95	COM2	AUS	Gemeindaten-Signal: COM2, Angeschlossen an LCD (Pin Nr. 20)		
96	COM1	AUS	Gemeindaten-Signal: COM1. Angeschlossen an LCD (Pin Nr. 19)		
97	COM0	AUS	Gemeindaten-Signal: COM0. Angeschlossen an LCD (Pin Nr. 18)		
98-99	VL3-VL2	EIN	Normalspannung für LCD.		
100	C2	EIN	Klemme nicht benutzt.		

1. Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung von elektrischen Bauteilen

In diesem Gerät sind CMOS LSI als integrierter Bestandteil der Stromkrelse enthalten. Bei der Handhabung dieser Teile, müssen die folgenden Vorsichtsmaßnahmen strengstens befolgt werden. CMOS LSI haben extrem hohe Impedanzen an den Ein- und Ausgangsanschlüssen. Deshalb werden sie leicht durch die umliegende Hochspannungsquelle, statische Elektrizität in Kieldung usw., beeinflußt und werden manchmal nicht vollständig durch den eingebauten Schutzkreis geschützt. Zum Schutz der CMOS LSI:

- Bei der Lagerung und beim Transport, die Teile sorgfältig in Aluminiumfolle einwickeln. Die gedruckten Schaltungen mit den CMOS LSI ebenfalls in Aluminiumfolie verpacken.
- Bei Lötarbeiten muß der Techniker, wie in der Abbildung dargestellt, geerdet werden. Das Lötzinn und den Arbeitstisch ebenfalls erden.



2. Ansicht der elektronischen Bauteile



Transistor 2SB1238



Transistor DTA123ES KRA101M KRC243M

3. Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes

Nachfolgend wird die Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes des Mikrowellenherdes beschrieben, ebenso wie Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Wartung getroffen werden müssen.

Um die Wartung vorzunehmen, kann die Stromversorgung zum Sensortasten-Bedienfeld entweder der Stromleitung des Gerätes selbst entnommen werden, oder einer externen Stromquelle

(1) Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes mit Stromversorgung vom Gerät selbst: VORSICHT:

DER LEISTUNGSTRANSFORMATOR DES MIKROWELLENHERDES VERFÜGT NOCH ÜBER GENÜGEND RESTSPANNUNG UM WÄHREND DER WARTUNG EINE GEFAHR DARZUSTELLEN.

Beim Prüfen der Funktion des Sensortasten-Bedienfeldes, muß deshalb das äußere Gehäuse auf das Gerät gestellt werden, damit der Leistungstransformator nicht berührt wird. Die Primärwicklung (Anschluß) des Leistungstransformators kann auch gezogen werden, um diesen auszuschalten. Das Ende des Anschlusses muß dann mit Isolierband isoliert werden. Nach der Wartung, sicherstellen, daß die Kabel wieder an den korrekten Stellen angeklemmt werden.

A. Bei einigen Modellen ist das Netzkabel zwischen dem Sensortasten/Bedienfeld und dem Gerät selbst so kurz, daß sie nicht voneinander getrennt werden k\u00fcnnen. Bei diesen Modellen müssen deshalb alle Steuerungen des Bedienfeldes (einschließlich der auf die Sensoren bezogenen) geprüft und repariert werden, während sie an das Gerät angeschlossen bleiben.

B. Andererseits ist bei einigen Modellen das Netzkabel zwischen dem Sensortasten-Bedlenfeld und dem Gerät selbst so lang, daß diese voneinander getrennt werden können. Bei diesen Modellen können die Steuerungen des Bedienfeldes geprüft und repariert werden, während es vom Gerät entfernt wird; in diesem Fall müssen beide Enden des Türschalters (auf der gedruckten Schaltung) mit einer Drahtbrücke kurzgeschlossen werden. Dadurch wird ein Betriebsstatus erzeugt, welcher dem bei geschlossener Garraumtür entspricht. Die Sensorbezogenen Steuerungen des Bedlenfeldes können dann überprüft werden, wenn ein oder mehrere Ersatzwiderstände benutzt werden, deren Widerstand dem dieser Steuerungen entspricht.

(2) Wartung des Sensortasten-Bedienfeldes mit Stromversorgung einer externen Stromquelle:

Das Sensortasten-Bedienfeld vollständig vom Gerät abklemmen und beide Enden des Türschalters (auf der gedruckten Schaltung) kurzschließen. Dadurch wird ein Betriebsstatus erzeugt, welcher dem bei geschlossener Garraumtür entspricht. Eine externe Stromquelle muß an den Stromeingangsanschluß des Sensortasten-Bedienfeldes angeschlossen werden. Dann können die Steuerungen des Bedienfeldes überprüft und repariert werden und auch die Sensor-bezogenen Steuerungen des Bedienfeldes können mit Ersatzwiderständen geprüft werden.

4. Wartungs-Werkzeuge

Werkzeuge, die zur Wartung des Sensortasten Bedienfeldes benötigt werden.

- Lötkolben: 30 W
 (Es wird empfohlen einen Lötkolben mit einem Erdungsanschluß zu verwenden.)
- Oszilloskop: Einstrahlig, Frequenzbereich: Gleichstrom - 10 MHz oder höher, neueres Modell.
- Sonstiges: Handwerkzeug

5. Sonstige Vorsichtsmaßnahmen

- Um statische Elektrizität zu verhindern, muß die Aluminiumfolie entfernt werden, bevor die Stromquelle zum Bedienfeld eingeschaltet wird.
- Der Anschluß der Tasteneinheit so an die Steuereinheit anschließen, daß die Kabel nicht verdreht werden.
- Nach Entfernen der Aluminiumfolle, muß besonders darauf geachtet werden, daß auf die Ein- und Ausgangsanschlüsse keine ungewöhnliche Spannung durch statische Elektrizität, gelegt wird.
- Wo hohe Präzision verlangt wird, sicherstellen, daß die angegebenen Teile benutzt werden.

ausweckseinvon bautelenundeinstelearbeiten

WARNUNG:Mikrowellenstrahlung auf den Körper unbedingt vermeiden. Vor Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende Anweisungen genau zu beachten.

- 1. Gerät von der Stromzufuhr trennen.
- Sicherstellen, daß bei Öffnen der Garraumtür ein deutliches "Klicken" zu hören ist. (Die Tür mit der einen Hand zudrücken und mit der anderen die Türöffnungstaste betätigen. Dadurch werden die Riegelköpfe angehoben und das Betriebsgeräusch der Türschalter ist als "Klicken" wahrnehmbar).
- Garraumtür und Garraumfrontplatte auf Beschädigungen überprüfen (z. B. Dellen, Risse, Anzeichen von Funkenbildung usw.).

Vor Inbetriebnahme des Gerätes alle erforderlichen Reparaturarbeiten durchführen.

Falls auch nur eine der folgenden Bedingungen zutrifft, das Gerät kelnesfalls in Betrieb nehmen;

- 1. Tür schließt nicht sicher.
- Türscharniere, -halterungen, oder Riegelhaken sind beschädigt.
- 3. Türdichtungen oder -versiegelungen sind nicht dicht.
- 4. Tür ist verbogen oder verzogen.
- 5. Teile des Türverrigelungsmechanismus sind defekt.
- Teile der Einheit zur Erzeugung und Übertragung der Mikrowellen sind defekt.
- 7. Das Gerät weist sichtbare Schäden auf.

Unter folgenden Bedingungen das Gerät nicht betreiben:

- 1. Ohne HF-Dichtung (Magnetron).
- 2. Wenn Hohlleiter oder Garraum defekt sind.
- 3. Wenn die Tür nicht geschlossen ist.
- 4. Wenn die Außenabdeckung (Gehäuse) nicht angebracht ist.

Vor der Ausführung folgender Arbeiten zum Ausbau von Teilen siehe "GARRAUMTEILE, GEHÄUSETEILE, BEDIENFELDTEILE, TÜRTEILE":

GEHÄUSE ENTFERNEN

- 1. Gerät vom Netz trennen.
- 2. Garraumtür öffnen und festklemmen.
- 3. Die Schrauben an der Rückseite und den Seiten entfernen.
- 4. Das gesamte Gehäuse etwa 3 cm zurückschieben, um es von den Halterungen an der Garraum-Frontplatte zu lösen.
- 5. Das gesamte Gehäuse vom Gerät abnehmen.
- HS-Kondensator entladen, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden.

7. Gerät auf keinen Fall ohne Gehäuse in Betrieb nehmen. Hinweis: Die Schritte 1, 2 und 6 bilden die Grundlage der <u>3D-Prüfpunkte</u>.

ACHTUNG: KEINE BAUTEILE ODER KABEL BERÜH-REN, BEVOR DER HS-KONDENSATOR ENTLADEN IST.

HOCHSPANNUNGSBAUTEILE AUSBAUEN (HS-KONDENSATOR UND HS-GLEICHRICHTEREINHEIT)

Beim Ausbau dieser Bauteile wie folgt vorgehen:

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Das braune und das blaue Kabel des Netzkabels vom Entstörfilter abziehen.
- 3. Alle Kabel vom HS-Kondensator abziehen.
- Die eine (1) Befestigungsschraube, die den Kondensatorträger am Garraum befestigt, lösen.
- Nehmen Sie den Kondensatorträger mit dem HS-Kondensator von der Rückwand.
- Die eine (1) Befestigungschraube, die die Masse-Seitenklemme des HS-Gleichrichter befestigt lösen.

- Die Klemme des HS-Gleichrichters vom HS-Kondensator trennen.
- 8. Damit ist der HS-Gleichrichter gelöst.
- 9. Nehmen Sie den Kondensator vom Kondensatorträger.
- 10. Damit ist der Kondensator gelöst.

VORSICHT: BEIM AUSWECHSELN DER HS-GLEICH-RICHTEREINHEIT SICHERSTELLEN, DASS DER KATHODENANSCHLUSS (MASSE) MIT EINER MASSE-SCHRAUBE AN DER KONDEN-

SATORHALTERUNG BEFESTIGT IST.

HS-TRANSFORMATOR AUSBAUEN

- 1. DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Den Hauptkabelbaum vom HS-Transformator trennen.
- 3. Die Heizfäden des HS-Transformators vom HS-Kondensator und Magnetron trennen.
- Das HS-Kabel A vom Magnetron und HS-Kondensator lösen.
- 5. Die Röhre um das HS-Kabel A und die Heizfäden entfernen.
- 6. Das HS-Kabel B vom HS-Transformator lösen.
- Die zwei (2) Schrauben und die eine (1) Dichtung, mit denen der Transformator auf der Grundplatte befestigt ist, entfernen.
- 8. Den Transformator von der Grundplatte trennen.
- 9. Jetzt ist der HS-Transformator ausgebaut.

BEDIENFELD AUSBAUEN

- 1. DIE <u>3D</u>-PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Die Steckverbinder vom Steuerteil abziehen.
- Zwei (2) Halteschrauben zwischen Bedienfeld und Garraum lösen und Bedienfeld abnehmen.
- Das Bedienfeld anheben und nach vorne abziehen. Damit ist das Bedienfeld ausgebaut.

HINWEIS:

1. Bevor ein neues Bedienfeld eingebaut wird, müssen alle

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

Klebestreifen an dessen Oberfläche und Rahmen mit Alkohol o.ä. entfernt werden.

Beim Befestigen des Tastenfeldes am Rahmen des Bedienfeldes den oberen Rand und den rechten Rand des Tastenfeldes auf

MAGNETRON AUSBAUEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- 2. HS-Kabel A und Helzfaden des Transformators vom Magnetron trennen.
- Lösen Sie die eine (1) Schraube, die die Gehäusestütze am Magnetron befestigt.
- Lösen Sie die eine (1) Schraube, die den Magnetronieiter am Magnetron befestigt.
- 5. Magnetronleiter vom Magnetron trennen.
- Vorsichtig die vier (4) Befestigungsschrauben zwischen Magnetron und Hohlleiter entfernen.

GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN

REMOVAL

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Die Kabel vom Gebläsemotor und Stromunterbrecher (GEBLÄSE) abziehen.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen D\u00e4mpferbefestigungswinkel und Geh\u00e4usest\u00fctze l\u00f6sen.
- Vier (4) Befestigungsschrauben zwischen Gehäusestütze und Garraum, Gebläsekanal, Magnetron und Rückwand lösen.
- 5. Die Gehäusestütze vom Gerät trennen.
- Die zwei (2) Schrauben lösen, die den Kondensatorträger mit der Garraumhinterwand verbinden.
- 7. Nehmen Sie den Gebläsekanal aus dem Gerāt heraus.
- Nehmen Sie den Ventilatorflügel von der Gebläsemotorwelle, wie in dem folgenden Verfahren beschrieben, ab.
 - Halten Sie das Rotorende des Gebläsemotors mit einer Rohrzange fest.

VORSICHT:

- Sicherstellen, daß in der Lücke zwischen Rotor und Stator des Gebläsemotors keine Fremdteile eindringen, da der Rotor durch die Rohrzange leicht zerkratzt werden kann und dadurch keine Metallpartikel erzeugt werden.
- Die Wicklung des Gebläsemotors nicht mit der Rohrzange berühren, da die Wicklung dadurch beschädigt werden kann.
- Die Halterung nicht durch Berühren mit der Rohrzange verbiegen.
- Den Ventilatorflügel von der Welle des Gebläsemotors abziehen. Dabei den Ventilatorflügel mit der Hand drehen.
- 3) Der Ventilatorflügel ist jetzt ausgebaut.

VORSICHT:

- Den ausgebauten Ventilatorflügel nicht wieder einbauen, da die Öffnung (für die Welle) größer als die Soll-Größe sein kann.
- Die zwei (2) Schrauben zwischen Gebläsemotor und Gebläsekanal lösen.



R-951 - 31

die korrekte Position am Rahmen ausrichten.

- Das Tastenfeld mit einem weichen Tuch auf dem Bedienfeldrahmen festdrücken. Dabei darauf achten, daß keine Kratzer entstehen.
- Nehmen Sie das Magnetron von dem Hohlleiter vorsichtig ab, damit die Magnetronantenne nicht an metallene Gegenstände stößt.
- 8. Damit ist das Magnetron ausgebaut.

VORSICHT: BEIM AUSTAUSCHEN DES MAGNETRONS SICHERSTELLEN, DASS DIE HS-ABSCHIR-MUNG RICHTIG EINGESETZT IST UND DIE SCHRAUBEN DES MAGNETRONS FEST SITZEN.


- 10. Die eine (1) Schraube und Mutter zwischen Stromunterbrecher und Gebläsemotor lösen.
- 11. Der Gebläsemotor ist jetzt ausgebaut.

EINBAU

- Den Stromunterbrecherwinkel am Gebläsemotor mit einer
 Schraube und Mutter befestigen.
- 2. Befestigen Sie den Gebläsernotor mit den zwei (2) Schrauben am Gebläsekanal.
- Den Ventilatorflügel gemäß folgender Anleitung an die Welle des Gebläsemotors befestigen.
- Die Mitte des Halters, der die Welle des Gebläsemotors stützt auf einen ebenen Tisch legen.
- Schrauben-Dichtmittel in die Öffnung des Ventilatorflügels (für Welle) spritzen.
- Den Ventilatorflügel an der Welle des Gebläsemotors befestigen, indem der Flügel mit einem kleinen, leichten Hammer oder Gummihammer hineingetrieben wird.

VORSICHT:

- Beim Einbau den Ventilatorflügel nicht mit Gewalt behandeln, da die Halterung sonst verbogen wird.
- Sicherstellen, daß sich der Flügel nach dem Einbau gut dreht.
- Sicherstellen, daß die Wellenachse nicht geneigt ist.
- 4. Den Gebläsekanal mit zwei (2) Schrauben am Hohlleiter befestigen.
- 5. Die Gehäusestütze an Garraum, Gebläsekanal, Magnetron und Rückwand befestigen.
- Dämpferbefestigungswinkel an der Gerätestütze mit einer
 Schraube befestigen.
- Die Kabei an den Gebiäsemotor und Stromunterbrecher (GEBLÄSE) entsprechend der bildlichen Darstellung anklemmen.



AUSWEGISENVON BAUTELLEN UND EINSTELLARBERTEN

GARRAUMLAMPEN-FASSUNG AUSBAUEN

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher in die Kontaktmulde drücken und die Zuleitungen von der Lampenfassung abziehen.
- 3. Die Lampenfassung abziehen.
- 4. Damit ist die Lampenfassung ausgebaut.

POSITIVE LOCK® STECKVERBINDER AUSBAUEN

- 1. DIE 3D PUNKTE PRÜFEN
- 2. Den Hebel des Positive Lock® Steckverbinders drücken.
- 3. Den Positive Lock® Steckverbinder herausziehen.

VORSICHT: BEIM ANSCHLUSS DES POSITIVE LOCK **
STECKVERBINDERS AN DIE KLEMMEN IST
DARAUF ZU ACHTEN, DASS DER HEBEL DES
POSITIVE LOCK** STECKVERBINDERS ZU
IHNEN (KUNDENDIENST-TECHNIKER) ZEIGT.







Abbildung C-3 Positive Lock® Steckverbinder

NETZKABEL AUSTAUSCHEN

Ausbau

- 1. DIE 3D-PUNKTE PRÜFEN.
- Die eine (1) Befestigungsschraube, die das grün/gelbe Kabel an der Garraum befestigt, lösen.
- Die Anschlüsse des Netzkabels vom Entstörfilter abziehen, siehe Abbildung C-4 (a).
- 4. Das Kabel aus der Rückwand herausziehen.
- 5. Damit ist das Netzkabel ausgebaut.



Wieder-Einbau

- Die Netzkabeldurchführung in den Rechteckausschnitt der Rückwand einsetzen, siehe Abbildung C-4 (b).
- Den Schutzleiter des Netzkabels zusammen mit einer (1) Schraube im Garraum fest anziehen.
- Das braune und das blaue Kabel des Netzkabels ordentlich am Entstörfilter befestigen, siehe bildliches Diagramm.




Abbildung C-4(a) Ansicht des eingebauten Netzkabels

Abbildung C-4 (b) Einbau des Netzkabels

KONVEKTIONS-HEIZELEMET ODER KONVEKTIONS-GEBLÄSEMOTOR AUSBAUEN

- 1. DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Eine (1) Befestigungsschraube zwischen grün/gelbem Kabel des Netzkabels und Rückwand lösen.
- Das Netzkabel von der Rückwand lösen, indem die Netzkabeldurchführung aus dem Rechteckausschnitt entfernt wird.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Kondensatorhalterung und Rückwand lösen.
- 5. Die Kondensatorhalterung von der Rückwand trennen.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Luftkanal und Rückwand lösen.
- 7. Den Luftkanal von der Rückwand trennen.
- Sieben (7) Befestigungsschrauben zwischen Rückwand und Gehäusestütze, Hohlleiter, Konvektionskanal und Grundplatte lösen.
- 9. Die Rückwand vom Gerät abnehmen.

- Die Kabel von Thermistor, Konvektionsmotor oder Stromunterbrecher und Konvektions-Heizelement lösen.
- 11. Zehn (10) Befestigungsschrauben zwischen Konvektionskanal und Garraum lösen.
- 12. Den Konvektionskanal vom Garraum trennen.

KONVEKTIONS-HEIZELEMENT

- 13. Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Konvektions-Heizelement und Konvektionskanal lösen.
- 14. Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Konvektionswinkel und Konvektionskanal lösen.
- 15. Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Konvektionswinkel C und Konvektionskanal lösen.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Konvektionswinkel D und Konvektionskanal lösen.
- 17. Das Konvektions-Heizelement ist jetzt ausgebaut.

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

KONVEKTIONSMOTOR

- Die eine (1) Mutter, Unterlegscheibe und Abstandscheibe zwischen Konvektionsgebläse und der Welle des Konvektionsmotors lösen.
- Das Konvektionsgebläse von der Welle des Konvektionsmotors lösen.
- Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Konvektionsmotorwinkel und Konvektionskanal durch die hintere Konvektionsabdeckung lösen.

GRILL-HEIZELEMENT AUSBAUEN

- 1. DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.
- Die Kabel vom Grill-Heizelement und dem Stromunterbrecher (GRILL) abziehen.
- Die zwel (2) Befestigungsschrauben zwischen Auslaßkanal und Garraum lösen.
- Die drei (3) Befestigungsschrauben zwischen D\u00e4mpferkanal und Garraum l\u00f6sen.
- 5. Eine (1) Befestigungsschraube zwischen AH-Sensor und

- Die Leitung, das Zusatz-Gebläse und eine (1) Unterlegscheibe von der Welle des Konvektionsmotors lösen.
- Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Konvektionsmotor und Konvektionswinkel lösen.
- Einen (1) Stift an der Weile des Konvektions-Gebläsemotors entfernen.
- 19. Der Konvektionsmotor ist jetzt ausgebaut.

Sensorabdeckung und dem Auslaßkanal entfernen.

- 6. Den Auslaßkanal vom Garraum trennen.
- Die zwei Haltezungen des Grill-Heizelementes am Garraum drücken.
- 8. Das Grill-Heizelement aus dem Garraum entfernen.
- 9. Das Grill-Heizelement ist jetzt ausgebaut.

DÄMPFERMOTOR AUSBAUEN

- 1. DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Die Kabel vom Dämpfermotor abziehen.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen D\u00e4mpfermotor und D\u00e4mpfermotorwinkel l\u00f6sen.
- 4. Eine (1) Haltezunge am Dämpfermotor von der Öffnung am Dämpfermotorwinkel lösen.
- 5. Der Dampfermotor ist jetzt ausgebaut.

ROTISSERIEMOTOR AUSTAUSCHEN

AUSBAU

- 1. DIE 3D PUNKTE PRÜFEN.
- 2. Die Kabel vom Rotisseriemotor abziehen.
- Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Rotisseriemotorwinkel und Garraum lösen.
- Den Rotisseriemotorwinkel mit dem Rotisseriemotor entfernen.
- Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Rotisseriemotor und Rotisseriemotorwinkel lösen.

Der Rotisseriemotor, ebenso wie das Rotisserielager und die Rotisseriekupplung sind jetzt ausgebaut.

EINBAU

- Den Rotisseriemotor mit dem Rotisseriewinkel mit zwei (2) Schrauben befestigen.
- 2. Das Rotisserielager am Garraum befestigen.
- Die Rotisseriekupplung an der Welle des Rotisseriemotors befestigen.
- Den Rotisseriemotorwinkel mit dem Rotisseriemotor und der Kupplung am Garraum mit zwei (2) Schrauben befestigen.

DREHTELLERMOTOR AUSBAUEN

- 1. Gerät vom Netz trennen.
- Eine (1) Befestigungsschraube zwischen Drehtellermotor-Abdeckung und Grundplatte lösen.
- 3. Die Kabel vom Drehtellermotor abziehen.
- Zwei (2) Befestigungsschrauben zwischen Drehteilermotor und Thermalunterseite lösen.
- 5. Der Drehteller ist jetzt ausgebaut.

HINWEIS: Wenn die Kupplung oder der O-Ring durch neue Teile ausgetauscht werden, muß ein Schmiermittel (Shinetsu Silicon Grease G420 von Shinetsu Chemical Co. Ltd.) auf die Kupplung und den O-Ring aufgetragen werden, da diese sonst beschädigt werden könnten.




Abbildung C-5. Auftragen des Schmiermittels

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEHEN

ÜBERWACHTEN RIEGELSCHALTER, TÜRSCHALTER UND SICHERHEITSSCHALTER AUSTAUSCHEN

- 1. DIE <u>3D</u> PUNKTE PRÜFEN.
- Bedienfeld ausbauen (siehe "AUSBAU DES BEDIENFELDES").
- 3. Die Kabel von allen Schaltern abziehen.
- 4. Jeweils eine (1) Befestigungsschraube zwischen oberem und unterem Riegelhaken und Garraum lösen.
- Den oberen und den unteren Riegelhaken vom Garraum trennen.
- 6. Den überwachten Riegelschalter mit der Haltezunge nach unten drücken.
- Den Sicherheitsschalter und den Türschalter mit der Haltezunge nach rechts drücken.

VORSICHT: BEIM AUSBAU DER SCHALTER DIE HALTE-ZUNGEN NICHT VON DEN RIEGELHAKEN ABBRECHEN.




Figure C-6. Schalter

ÜBERWACHTER RIEGELSCHALTER, TÜRSCHALTER UND SICHERHEITSSCHALTER EINSTELLEN

Wenn der überwachte Riegelschalter, Stoppschalter und Sicherheitsschalter wegen einer Fehleinstellung nicht richtig arbeiten, sollte die folgende Einstellung gemacht werden.


- DIE <u>3D</u> PUNKTE PRÜFEN.
- Die eine (1) Halteschraube lösen, die den oberen Riegelhaken am vorderen Flansch des Garraumes befestigt und die eine (1) Halteschraube lösen, die den unteren Riegelhaken am denselben Flansch befestigt.
- 3. Bei geschlossener Tür den Riegelhaken durch Bewegungen nach vorn und hinten oder nach oben und unten einstellen. Das Spiel der Garraumtür nach innen und außen durch den Riegelhaken muß weniger als 0,5 mm betragen. Die Horizontalposition des Riegelhakens muß so eingestellt werden, daß er sich an der Stelle befindet, wo der Sicherheitsschalter beim Schließen der Tür aktiviert werden. Die Vertikalposition des Riegelhakens muß so eingestellt werden, daß er sich an der Stelle befindet, wo der überwachte Riegelschalter beim Schließen der Tür aktiviert wird:
- 4. Schrauben fest anziehen.
- 5. Funktionsfähigkeit aller Schalter überprüfen. Werden die Riegelköpfe nicht gegen den überwachten Riegelschalter, Türschalter und Sicherheitsschalter bei geschlossener Tür gedrückt, muß eine (1) Halteschraube zwischen oberem Riegelhaken und/oder unterem Riegelhaken und dem vorderen Flansch des Garraums gelöst werden. Dann müssen die Positionen des oberen und/oder unteren Riegelhakens eingestellt werden.

Nach der Einstellung, folgendes überprüfen:

 Das Spiel der verriegelten Garraumtür darf höchstens 0,5 mm betragen. Zunächst die Position des Riegelhakens durch Drücken und Ziehen am oberen Teil der Garraumtür zur Gerätestimseite überprüfen. Dann die Position des unteren

- Riegelhakens durch Drücken und Ziehen am unteren Teil der Garraumtür zur Gerätestirnseite überprüfen. Bei beiden darf das Spiel höchstens 0,5 mm betragen.
- Der überwachte Riegelschalter unterbricht den Schaltkreis bevor die Tür geöffnet werden kann.
- Die Kontakte (<u>COM-NC</u>) des Sicherheitsschalters schließen, wenn die Tür geöffnet wird und die Kontakte des Stopp-Schalters öffnen, wenn die Tür geöffnet wird.
- Das Gehäuse wieder anbringen und das Gerät im Türbereich auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen. Dabei ein vorschriftsmäßiges Mikrowellen-Meßgerät verwenden (s. Abschnitt Messung der Mikrowellenstrahlung).

Abb. C-7 Riegelschalter einstellen



- 5. Das untere Garraumschamier an einer neuen Tür befestigen.
- 6. Beim Einbau der neuen Türbaugruppe das obere und untere Garraumschamier mit den fünf (5) Befestigungsschrauben am Garraum befestigen. Sicherstellen, daß die Tür zur unteren Linie der Garraum-Frontplatte parallel ist und daß die Riegelköpfe durch die Riegelöffnungen passen.
- 7. DIE 4R PUNKTE PRÜFEN.

AUSTAUSCH

- 1. DIE <u>3D</u> PUNKTE PRÜFEN.
- Fünf (5) Schrauben lösen, die das obere und untere Garraumscharnier am Garraum befestigen.
- 3. Das untere Garraumscharnier ist damit gelöst.
- 4. Das obere Garraumscharnier von der Türtrennen. Damit ist die Tür ausgebaut.

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

Hinweis: Nach den Wartungsarbeiten an der Tür muß das Gerät mit einem vorschriftsmäßigen Mikrowellen-Meßgerät daraufhin überprüft werden, ob es den gültigen Bestimmungen über Mikro wellen-Leckstrahlung entspricht (siehe Abschnitt Messung der Mikrowellenstrahlung).

TÜR EINSTELLEN

Beim Entfernen bzw. Lösen von Scharnieren, wie z.B. beim Auswechseln der Tür, gelten folgende Einstellkriterien. Die Tür wird eingestellt, so daß die folgenden drei Bedingungen gegeben sind. Dabei bleiben die Schrauben der Scharniere gelöst.

- Die Türriegelköpfe so einstellen, daß sie einwandfrei durch die Riegelöffnungen passen und in den Riegelhaken einrasten. Siehe Abschnitt Riegelschalter einstellen.
- Die Tür muß horizontal zur Garraum-Frontplatte ausgerichtet sein. Dabei trägt die max. Abweichung 1,0 mm.
- Die Tür wird mit ihrer Vorderseite auf die Garraum-Frontplatte gedrückt.
- Das Gehäuse wieder anbringen und das Gerätim Türbereich auf Mikrowellen-Leckstrahlung überprüfen. Dabei ein vorschriftsmäßiges Mikrowellen-Meßgerät verwenden (s. Abschnitt Messung der Mikrowellenstrahlung)




Abbildung C-8. Tür austauschen und einstellen

AUSBAU DER TÜRTEILE

DROSSELABDECKUNG AUSBAUEN

- Eisenplättchen (ca. 0,5 mm dick) oder flachen Schraubendreher in den Spalt zwischen Drosselabdeckung und Türplatte schieben (s. Abbildung), um das Eingriffsteil zu lösen. Um die Türplatte nicht zu beschädigen, sollte das Eisenplättchen oder der Schraubendreher überidebt werden.
- 2. Drosselabdeckung anheben. Damit ist sie gelöst.




Abbildung C-9. Drosselabdeckung ausbauen

TÜRRAHMEN UND GLAS AUSBAUEN

Ausbau der Tür, siehe 1 bis 4 im Abschnitt "TÜR AUSBAUEN".

- 1. Die Tür nach oben auf ein weiches Tuch legen.
- Die Drosselabdeckung gemäß Anschnitt "DROSSEL-ABDECKUNG AUSBAUEN" entfernen.
- Die acht (8) Halteschrauben zwischen Türrahmen und Türplatte lösen.
- Den Türrahmen aus der Türplatte lösen. Damit ist der Türrahmen ausgebaut.
- Zwei (2) Gasstopper zwischen Glas und Türrahmen entfernen.
- 6. Die Scheibe nach oben bis zum Anschlag am Türrahmen schieben.
- 7. Die Türscheibe nach oben anheben. Damit ist sie gelöst.

RIEGELKOPF AUSBAUEN

- 2. Die Riegelfeder von den Zungen an der Türplatte lösen.
- 3. Riegelfeder vom Riegelkopf lösen.
- 4. Riegelkopf von der Türplatte abnehmen.
- 5. Damit ist der Riegelkopf gelöst.

MESSUNG DER MIKROWELLENSTRAHLUNG

Nach Beendigung der Einstellarbeiten an den Türriegelschaltern, am Sicherheitsschalter und an der Tür, muß, entweder einzelnd oder alle zusammen, folgende Leckprüfung mit einem Mikrowellen-Meßgerät durchgeführt werden, um sicherzustellen, daß die Ergebnisse den Anforderungen der Leistungsnorm für Mikrowellengeräte entsprechen.

ANFORDERUNG

Die Sicherheitsschalter müssen eine Mikrowellenleckstrahlung von mehr als 5mW/cm² an jeder Stelle des Gerätes (5 cm oder weiter von der Außenfläche entfernt) verhindern.

VORBEREITUNG DER PRÜFUNG:

Vor der eigentlichen Leckprüfung folgende Schritte durchführen;

 Sicherstellen, daß das Meßgerät einwandfrei gemäß der Bedienungsanleitung funktioniert.

Wichtig:

Es müssen Meßgeräte verwendet werden, die den Anforderungen gemäß der Leistungsnorm für Mikrowellen entsprechen.

Empfohlene Meßgeräte:


NARDA 8100

NARDA 8200 HOLADAY HI 1500 SIMPSON 380 M

- 2. Drehteller in den Garraum stellen.
- Ein Gefäß mit 275 ± 15 ml Wasser mit einer Anfangstemperatur von 20 ± 5°C in die Mitte des Drehtellers stellen. Bei diesem Gefäß sollte es sich um einen niedrigen 600 ml Becher mit einem Innendurchmesser von ca. 8,5 cm aus einem elektrisch nichtleitendem Material, z. B. Glas oder Kunststoff, handeln.

Es ist wichtig, diese Standardlast in den Garraum zu stellen, nicht nur um das Gerät zu schützen, sondern auch um sicherzustellen, daß eine eventuelle Leckstrahlung genau gemessen wird.

- Garraumtür schließen, das Mikrowellengerät auf mehrere Minuten einstellen und einschalten. Sollte das Wasser vor Beendigung der Prüfung den Siedepunkt erreichen, das Wasser durch 275 ml kaltes Wasser ersetzen.
- Meßfühler langsam (nicht schneller als 2,5 cm/s) am Spalt entlang bewegen.
- Die Mikrowellenstrahlungsemission sollte im Abstand von 5 cm oder weiter von der Außenfläche des Gerätes gemessen werden.



Messung der Mikrowellen-Leckstrahlung im Abstand von 5 cm

PRÜFDATEN AUF EINEN BLICK

Bauteile	Symbol	Werte / Daten
Sicherung	F1	15A 250 V
Sicherung	F2	F8A 250 V
Sicherung	F3	F10A 250 V
Stromunterbrecher	TC1	170°C
Stromunterbrecher	TC2	145°C
Stromunterbrecher	TC3	190°C (Aus-Funktion) 175°C (Ein-Funktion)
Stromunterbrecher	TC4	95°C (Aus-Funktion) 75°C (Ein-Funktion)
Thermistor		Ca. 350 kΩ - 155 kΩ bei 20°C - 30°C
Grill-Heizelement	GH	Ca. $22 \Omega \times 2 = 44 \Omega$ Isolierwiderstand > 10 M Ω
Konvektions-Heizelement	CH	Ca. 39 Ω Isolierwiderstand > 10 M Ω
Garraumlampe	OL	230 V 25 W E14
HS-Kondensator	С	1,2 μF 2100 V Wechselstrom
Magnetron	MG	Heizfaden < 1 Ω Heizfaden - Gehäuse ∞ Ohm.
HS-Transformator	T	Heizwicklung <1 Ω Sekundārwicklung Ca. 85 Ω Primārwicklung Ca. 1,3 Ω

PRÜFPUNKTE AN DER STEUEREINHEIT

Eingangs-/Ausgangs-Klemme	Prüfpunkt	Spannung (Volt)	Widerstand (Den Netzstecker ziehen und die Tür schließen.)
Eingang (Stromversorgung)	E1 - E3	230 V	Ca. 470 Ω
Eingang (Türschalter)	B1 - B2	-	0
Eingang (Dämpferschalter)	B3 - B4	40	0
Eingang (Thermistor)	C1 - C3	5 V Gleichstrom	Ca. 100 kΩ bei 20°C - 30°C
Ausgang (Grill-Heizelement)	N.O von RY4 - A1	230 V	Ca. 44 Ω
Ausgang (Konvektions-Heizelement)	N.O. von RY3-A1	230 V	Ca. 39 Ω
Ausgang (Gebläsemotor)	A1 - D1	230 V	Ca. 200 Ω
Ausgang (Drehtellermotor und Garraumlampe)	N.O von RY1 - A1	230 V	Ca. 174 Ω
Ausgang (Konvektionsgebläsemotor)	A1 - D3	230 V	Ca. 180 Ω
Ausgang (Dämpfermotor)	D5 - A1	230 V	Ca. 16 kΩ
Ausgang (Rotisseriemotor)	D7 - A1	230 V	Ca. 15,4 kΩ
Ausgang (Masse)	B2- Gehäuse	-	0

WARNUNG: BEIM MESSEN DES WIDERSTANDES UNBEDINGT DEN NETZSTECKER ZIEHEN.

VERDRAHTUKESPLAN

SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN,
- ": " ODER UHR ERSCHEINT AUF DEM DISPLAY.

HINWEIS: ★ Zeigt Bauteile mit mehr als 250 V Potential an.




Abbildung 0-1 Schaltplan Gerät ausgeschaltet

Hinweis:

WS KABELANSCHLUSS

BRN: BRAUN

BLU: BLAU G-Y: GRÜNER UND GELBER

STREIFEN

/15: ABSCHNITTSBEREICH

VON 1,5 mm² MIN.


SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN.
- 2. GARZEIT EINGEGEBEN.
- 3. MIKROWELLENLEISTUNGS-TASTE

EINMAL BERÜHRT.

4. START-TASTE BERÜHRT.



VERDRAHTUNGSPLAN

SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN. 1.
- GARZEIT EINGEGEBEN. 2.
- KONVEKTIONS-TASTE EINMAL 3. BERÜHRT.

HINWEIS: ★ Zeigt Bauteile mit mehr als 250 V Potential an.




Abbildung 0-3 Gerät auf Konvektions-Garen

SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN.
- GARZEIT EINGEGEBEN. 2.
- 3. GRILL-TASTE BERÜHRT.
- START-TASTE BERÜHRT.

Hinweis:

WS KABELANSCHLUSS

BRN: BRAUN

BLU: BLAU

G-Y: GRÜNER UND GELBER STREIFEN

ABSCHNITTSBEREICH

VON 1,5 mm² MIN.




Abbildung 0-4 Gerät auf Grillen

VERDRAHTÜNESPLAN

SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN.
- GARZEIT EINGEGEBEN.
- **DUAL-GAREN-TASTE EINMAL** 3. BERÜHRT.
- START-TASTE BERÜHRT.

HINWEIS: ★ Zeigt Bauteile mit mehr als 250 V Potential an




Abbildung 0-5 Gerät auf Dual-Garen (Mikrowelle und Konvektion)

SCHEMATISCH

HINWEIS: ZUSTAND DES HERDS

- TÜR GESCHLOSSEN.
- 2. GARZEIT EINGEGEBEN.
- **DUAL-GAREN-TASTE ZWEIMAL** 3. BERÜHRT.
- START-TASTE BERÜHRT.

Hinweis:

WS KABELANSCHLUSS

BRN: BRAUN BLU: BLAU

GRÜNER UND GELBER STREIFEN G-Y:

ABSCHNITTSBEREICH

VON 1,5 mm² MIN.







Abbildung 0-6 Gerät auf Dual-Garen (Mikrowelle und Grill)



R-951 - 41





Hinweis: Alle mit "∆" markierten Teile können übermäßige Mikrowellenstrahlung verursachen/Die mit "*" markierten Teile werden bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben. "§" Markierung: Ersatzteil-Lieferung

	. TEIL- NR.	ş	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
			ELEKTRISCHE TEILE		
С	RC-QZA223WRE0	U	HS-Kondensator	1 1	AS
CH	RHET-A117WRE1	Ū	Konvektions-Heizelement	1	AX
CM	RMOTEA289WRE0	Ū	Konvektionsmotor	1 1	AX
DM	RMOTDA183WRE0	Ū	Dämpfermotor	1	AS
F1	QFS-B0019MREO	U	Sicherung 15A	1	AC
F2	QFS-CA024WRE0	U	Sicherung F8A	1	AÇ
F3	QFS-CA020WRE0	Ū	Sicherung F10A	1	AB
FM	RMOTEA311WRE0	Ü	Gebläsemotor	1	AW
GH	FHET-A040WRK1	Ū	Grill-Heizelement	1 1	BB
MG	RV-MZA182WRE0	Ŭ	Magnetron	1	BG
OL	RLMPTA058WRE0	U	Garraumlampe	1	AG
RM	RMOTDA227WRE0	U	Rotisseriemotor	1	AU
SW1	QSW-MA110WRE0	J	Überwachter Riegelschalter	1	AK
SW3	QSW-MA110WRE0	J	Stoppschalter	1	AK
SW2	QSW-MA112WRE0	J	Sicherheitsschalter	1	AN
SW5	QSW-MA110WRE0	J	Dämpferschalter	1	AK
T	RTRN-A382WRE0	U	HS-Transformator	1	BN
TC1	RTHM-A084WRE0	U	Stromunterbrecher 170°C (GRILL)	1	AL
TC2	RTHM-A080WRE0	Ū	Stromunterbrecher 145°C (MG)	1	AL
TC3	RTHM-A004WRE0	U	Stromunterbrecher 190°C (KONV.)	1	AL
TC4	RTHM-A079WRE0	Ü	Stromunterbrecher 95°C (GEBLÄSE)	1	AL
TTM	FMOTDA056WRE0	ซ	Drehtellermotor	1	AR
1- 1	FACCVA003WRK1	U	Netzkabel	1	AP
1- 2	FPWBFA309WRE1	U	Entstörfilter	1	AT
1- 3	RH-DZA041WRE0	U	HS-Gleichrichter	1	AV
1- 4	FH-HZA007WRE0	Ü	Thermistor	1	AH
1- 5	QFSHDA019WRE0	J	Sicherungshalter	l ī	AE
1- 6	QSOCLA011WRE0	J	Garraumlampen-Fassung	1 1	AE
1- 7	RTRN-A529WRE0	Ü	TC-Transformator	1	AV
			GEHÄUSETEILE		
2- 1	GCABDA003URP0	Ü	Rückwand	1	AT
2- 2	GCABUA020URP0	Ū	Außengehäuse (K)	1	AY
2- 2	GCABUA005URT0	Ü	Außengehäuse (W)	1	AW
2- 3		U	Decale - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
	GCOVHA343WRP0	_	Drehtellermotorabdeckung	1	AΑ
2- 4	GDAI-A256WRP1	Ū	Bodenplatte	1	AT
		_	Bodenplatte Fuß		
2- 4 2- 5	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0	U	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE	1 4	AT AA
2- 4 2- 5	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0	U	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz	1 4	AT AA BP
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0	ם ח	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A)	1 1 1 1	AT AA BP AB
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0	ם ח	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B)	1 1 1 1 1	AT AA BP AB AM
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0	מממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C)	1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0	ממממ	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C)	1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AD
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0	ממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AD AC
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA237DRE0	מממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AD AC AE
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0	מממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AD AC AE AN
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2	ממממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	BP AB AM AB AD AC AE AN AB
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1H 3- 1H 3- 1I 3- 1J	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1	מממממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 12-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1H 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K	GDAI-A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0	ממממממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 12-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF
3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA057DRE0 QCNCWA057DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z*	aaaaaaaaaa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 12-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC
3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1 C2	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 QCNCWA057DRE0 QCNCWA057DRE0 LCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M	ממממממממם	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AB AC AE AC AF AC AC AC AF AC AD
3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA057DRE0 QCNCWA057DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z*	aaaaaaaaaaa aa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 12-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AB AC AE AC AF AC
3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA57DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N*	adadadadadada da	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AC AF AC AC AAC AAC AAC AAC AAC AAC
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA57DRE0 QCNCWA057DRE0 QCNCWA057DRE0 VCXQA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 10 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AC
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z*	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AF AC AA AB AC AA AB AC AB AC
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z*	<u>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa</u>	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 10 µF 35 V Kondensator 10 µF 35 V Kondensator 10 µF 35 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AD
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1D 3- 1E 3- 1G 3- 1H 3- 1J 3- 1X C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCEAG31WW106M+ VCEAG31WW106M+ VCEAG31WW106M+ VCEAG31WW106M+	aacadaacaaaaaaa aa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 10 µF 35 V Kondensator 0,1 µF 50 V	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AD
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30	GDAI -A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41CY103N*	aaaaaaaaaaaaaaaa aa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 10 µF 35 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AD AC AD AC AB AC AAA AB AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1G 3- 1H 3- 1J 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C80	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCEAG31VW106M+ VCEAG31VW106M+ VCEAG31VW106M+ VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N*	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 16 V	1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AD AC AA AB AC AA AB AA AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1G 3- 1H 3- 1I 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C90	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N*	adaaaadaaadaaaadaaaa aa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AB AC AE AN AB AC AF AC AD AC AAC AAC AAC AAC AAC AAC AAC AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1G 3- 1H 3- 1J 3- 1X C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C90 CF1	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N*	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa	Bodenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Keramikresonator (CST4.00MGW)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AE AN AB AC AF AC AD AC AA AB AC AA AA AA AA AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C90 CF1 CR60	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCEAG31WW106M+ VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* RCRS-A012DRE0+ RMPTEA011DRE0	accadacacacacacacacaca	Bedenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Keramikresonator (CST4.00MGW) CR Feld	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AF AC AAF AC AAB AC AAB AC AAB AC AAB AC AAB AAA AAA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C90 CF1 CR60 D1	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* RCRS-A012DRE0+ RMPTEA011DRE0 RSRCDA013DRE0		Bedenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 16 V Keramikresonator (CST4.00MGW) CR Feld Diodenbrücke (S1NB10)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AF AC AD AC AAF AC AAB AC AAA AA AAA AAC AAG AAE
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C80 C90 CF1 CR60 D1	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N*		Bedenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 16 V Keramikresonator (CST4.00MGW) CR Feld Diodenbrücke (S1NB10)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AF AC AD AC AAF AC AAB AC AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C80 C90 CF1 CR60 D1 D5-6 D20-27	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41HF104Z* VCEAG31VW106M+ VCKYD41HF104Z* VCEAG31WW106M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* VCKYD41CY103N* RCRS-A012DRE0+ RMPTEA011DRE0 RSRCDA013DRE0 VHD1SS270A/-1* VHD1SS270A/-1*		Bedenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,01 µF 16 V Kondensator 0,1 µF 35 V Kondensator 0,1 µF 35 V Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 16 V Kondensator 0,1 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 16 V	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AF AC AD AC AA AB AC AA
2- 4 2- 5 3- 1 3- 1A 3- 1B 3- 1C 3- 1B 3- 1H 3- 1J 3- 1K C1 C2 C3 C4-5 C6 C7 C20 C21 C30 C80 C90 CF1 CR60 D1	GDAI - A256WRP1 GLEGPA028WRE0 DPWBFA043URU0 QCNCMA434DRE0 QCNCMA433DRE0 QCNCMA410DRE0 QCNCMA412DRE0 QCNCMA230DRE0 QCNCWA057DRE0 RLCDSA056DRE0 QW-QZA003URE2 LHLD-A003URF1 PSHEPA573WRE0 VCKYD41HF104Z* VCEAG51HW477M VCKYD41CY103N* VCEAG31VW106M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N* VCEAG31HW104M+ VCKYD41CY103N*		Bedenplatte Fuß BEDIENFELD-TEILE PWB Satz 2-pin Stecker (CN-A) 4-pin Stecker (CN-B) 2-pin Stecker (CN-C) 4-pin Stecker (CN-D) 4-pin Stecker (CN-E) 12-pin Stecker (CN-G) LCD Anschlußleitung (WH-A) LCD Halter LED Blatt Kondensator 0,1 µF 50 V Kondensator 470 µF 50 V Kondensator 0,1 µF 16 V Kondensator 0,01 µF 16 V Keramikresonator (CST4.00MGW) CR Feld Diodenbrücke (S1NB10)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BP AB AM AB AC AF AC AD AC AAF AC AAB AC AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AA

ERSATZTEILLISTE

Hinweis: Alle mit "\(\Delta \)" markierten Teile können übermäßige Mikrowellenstrahlung verursachen/Die mit "**" markierten Teile werden bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben. "\(\S \)" Markierung: Ersatzteil-Lieferung

REF. NR.	TEIL- NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
LD1-5	VHPSLZ781C9-3+	U	Licht-emmitierende Diode	5	AC
Q1	VSKRA101M//-3+	_	Transistor (KRA101M)	1	AB
Q2	VSDTA123ES/-3+		Transistor (DTA123ES)	1	AA
Q2 Q3	VS2SB1238//-3+		Transistor (2SB1238)	1	AC
Q6 ·	VS2SB1238//-3+	τī	Transistor (2SB1238)	1	AC
Q20	VSKRC243M//-3+	Ŭ	Transistor (KRC243M)	1	AB
Q21-28	VSKRA101M//-3+		Transistor (KRA101M)	8	AB
040	VSKRA101M//-3+		Transistor (KRA101M)	1	AB
R1-R2	VRD-B12HF511J*		Widerstand 510 ohm 1/2 W	2	AA
R3-4	VRD-B12EF472J*	U	Widerstand 4,7 kohm 1/4 W	2	AA
R5	VRD-B12EF160J*	Ü	Widerstand 16 ohm 1/4 W	1	AA
R6	VRD-B12EF472J*	ט	Widerstand 4,7 kohm 1/4 W	1	AA
R8-10	VRD-B12EF153J*	U	Widerstand 15 kohm 1/4 W	3	AA
R11	VRD-B12EF242J*	_	Widerstand 2,4 kohm 1/4 W	1	AA
R12	VRD-B12EF152J*		Widerstand 1,5 kohm 1/4 W	1	AA
R20-22	VRS-B13AA131J*	<u>ט</u>	Widerstand 130 ohm 1 W	3	AA
	VRD-B12EF153J*	U	Widerstand 15 kohm 1/4 W	1	AA
R30	VRD-B12EF472J*	_	Widerstand 4,7 kohm 1/4 W	1	AA
R31		ט	Widerstand 3,3 kohm 1/4 W	1	AA
R40	VRD-B12EF332J* VRD-B12EF472J*	U	Widerstand 4,7 kohm 1/4 W	7	AA
R68-74	VRD-B12EF4725* VRN-B12EK164F*	Ū	Widerstand 160 kohm 1/4 W	1	AA
R80		U	Widerstand 120 ohm 1/4 W	1	AA
R81	VRN-B12EK121F*	U	Widerstand 3,9 kohm 1/4 W	1 1	AA
R82	VRN-B12EK392F*	-	Widerstand 15 kohm 1/4 W	ı	AA
R83	VRD-B12EF153J*	U	Widerstand 4,7 kohm 1/4 W	1 1	AA
R90	VRD-B12EF472J*			1	AA
R91	VRD-B12EF153J*	Ū	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1	AM
RY1	RRLY-A093DRE0	U	Relais (VRB18)	1	AP
RY2	RRLY-A092DRE0	U	Relais (VRB18SP)	2	AM
RY3-4	RRLY-A093DRE0	υ	Relais (VRB18)	4	AG
RY5-8	RRLY-A080DRE0	U	Relais (OJ-SH-124LM)	1 1	AG
SP1	RALM-A014DRE0	U	Klingel (PKM22EPT-THAI)	1 1	AD
VRS1	RH-VZA034DRE0+		Varistor (10G471K)	1 1	AA
ZD1	VHEHZ5C2///-1*	U	Zenerdiode (HZ5C2)	1	AA
ZD2	VHEHZ4A2///-1*		Zenerdiode (HZ4A2)	1 1	
ZD4	VHEHZ201///-1*		Zenerdiode (HZ20-1)	$\frac{1}{1}$	AA AY
3- 2	DUNTKC043URK0	U	Tasteneinheit [R-951(K)]	1 1	
3-2	DUNTKC044URK0	ש	Tasteneinheit [R-951(W)]	1 1	AY
3- 2	DUNTKC050URK0	Ŭ	Tasteneinheit [R-951B(W)F]	1 1	AY
3- 2-1	FUNTKC043URE0	Ū	Tasten [R-951(K)]	1 1	AΤ
3-2-1	FUNTKC044URE0	Ü	Tasten [R-951(W)]		AT AT
3- 2-1	FUNTKC048URE0	Ū	Tasten [R-951B(W)F]	1	
3-4	HPNLCK003URF0	Ū	Bedienfeldrahmen [R-951(K)]	1	AP .
3-4	HPNLCW009URF0	U	Bedienfeldrahmen [R-951(W)]	1	AP
3- 5	JBTN-K006URF0	Ū	Offnungstaste [R-951(K)]	1	AE
3- 5	JBTN-W006URF0	U	Öffnungstaste [R-951(W)]	1	AE
3- 6	MSPRCA045WRE0	Ū	Offnungstastenfeder	1	AA
3- 7	XEPSD30P10XS0	Ū	Schraube; 3mm x 6mm	4	AA

HERD-TEILE

4- 1	DOVN-A010URK0	U	Garraum	1	BR
4- 2	LBNDKA083WRP0	Ü	Kondensatorträger	1	AH
4-3	MROD-A018WRE0	ט	Dämpferstange	1	AD
4-4	MSPRTA169WREO	U	Dämpferfeder	1	AA
4-5	PCUSGA002URP0	Ü	Dämpferpolster	1	AB
4-6	PPACGA101WRE0	U	O-Ring	1	AB
4-7	PDUC-A592WRP0	U	Dämpferkanal	1	AN
4-8	PFTA-A028WRW0	ע	Dämpfer	1	AD
4-9	FDUC-A288WRK0	ט	Luftauslaßkanal	1	AQ
4-10	LANG-A054WRP0	U	Konvektions-Heizwinkel	1	AB
4-11	LANGQA308WRP0	U	Konvektionsmotorwinkel	1	AE
4-12	NFANMA011WRPO	U	Konvektionsgebläse	1	AD
4-13	NFANMA039WRP0	Ū	Gebläse	1	AB
4-14	PDUC-A594WRP0	U	Konvektionskanal	1	AR
4-15	PFPF-A185WRE2_	U	Hitzeabfänger hinten	1	AK
4-16	PPIPFA013WRE0	ט	Rohr	1	AE
4-17	PSKR-A291WRP0	U	Konvektions-Luftwinkel B	1	AF
4-18	PSKR-A292WRP0	ΰ	Konvektions-Luftwinkel C	1	AD
4-19	PSKR-A293WRP0	ש	Konvektions-Luftwinkel D	1	AF
4-20	PSKR-A297WRP0	U	Konvektions-Luftwinkel A	1	AG

ersatzhellishe

To	eile werden bei Spa	<u>nnur</u>	e können übermäßige Mikrowellenstrahlung verursachen/Die m gen von mehr als 250 V betrieben. "§" Markierung: Ersatzteil-L	it "*" ma <u>iefer</u> unc	rkierte: I
REF. NR.	TEIL- NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	
4-21	PSLDHA121WRP0	U	Hitzeabdeckung hinten	1	AM
4-22	FHNG-A002URT0	Ü	Unteres Garraumscharnier	1	AG
4-23	PHOK-A075WRF1	U	Oberer Riegelhaken	1	AF
4-24	PHOK-A074WRF1	U	Unterer Riegelhaken	1 1	AF
4-25	LANGQA419WRP3	ט	Dämpfermotorwinkel	1	AG
4-26	MCAMPA084WRF0	Ü	Dämpfernocke	1	AC
4-27	MLEVPA219WRP0	ŲΨ	Dämpferhebel	1	AC
4-28	MSPRTA170WRE0	ט	Hebelfeder	1	AE
4-29	LANGQA420WRP0	U	Rotisseriemotorwinkel	1	AG
4-30	FFANJA022WRK0	J	Ventilatorflügel	1 1	AF
4-30-1	MSPRP0038YBE0	Ĵ	Gebläsestopper	1	AB
4-31	LANGQA154WRWO	Ū	Gebläsethermohalter	1 1	AA
4-32	PDUC-A598WRP2	Ū	Gebläsekanal	1	AN
4-33	PSKR-A299WRP0	υŪ	Luftführung c	1	AG
4-34	PSKR-A300WRP0	ϋ	Luftführung d	1 1	AD
4-35	GCOVHA273WRP0	Ū	Hitzeabdeckung unten	1 1	AG
4-36	LANGFA170WRP0	ט	Gehäusestütze		
4-37	LANGKA755WRP0	Ū	Garraum-Stützwinkel	1 1	AH
4-38	PCOVPA251WRF0	J	Sensorabdeckung		AH
4-39	LFLG-A012WRE0	J	Rotisseriestütze	1 1	AD
4-40	MHNG-A353WRP0	Ū	Oberes Garraumscharnier	<u> </u>	AM
4-41	MLEVFA071WRF2	ϋ	Öffnungshebel	1 4	AF
4-42	NCPL-A034WREO	J	Rotisseriekupplung	1	AD
4-43	NCPL-A040WRE1	υ	Kupplung	1	AA
4-44	PCOVPA303WRE0	ΰ	Hohlleiterabdeckung	1	AP
4-45	PCUSGA431WRP1	Ü	Polster	1	AE
4-46	PCUSUA014URE0	υ	Polster für Hohlleiter	1	AA
4-47	PCUSUA016URE0	Ü	Polster für Hömfleiter	1	AB
4-48	PCUSGA251WRP0	Ü		1	AD
4-49	PSPAGA001WRE0	υ.	Polster A für Hitzeabdeckung	1	AA
4-50	PCUSUA312WRP0	U	Vibrationspolster	1	AA
4-51	PCUSUA163WRP0	1 1	Vibrationspolster B	1	AA
4-51	PSKR-A289WRP0	U	Polster für Hitzeabdeckung	2	AA
4-52	PDUC-A591WRP0	Ū	MG-Führung	1	AC
4-53 4-54			Luftkanal	1	AF
	PFPF-A184WRE1	U	Hitzeabfang rechts	1	AF
4-55	PGLSPA448WRE0	1.0	Lampenglas	1 1	AD
4-56	PSLDHA120WRP0	U	Hitzeabdeckung rechts	1	AN
4-57	PCUSGA002URP0	U	Dāmpferpolster A	1 1	AB
4-58 TÜR-TEI	PCUSGA004URP0	Ω	Abstandshalterpolster	1	AD
		I			
5	CDORFK002URKO	U	Tür (K)	1 1	BS
5	CDORFW003URKO	ט	Tür (W)	1	BS
5- 1	DDORFA735WRK0	U	Türplatte	1	BH
5- 2	GCOVHA269WRF0	U	Drosselabdeckung	1	AW
5- 2a	GCOVHA011URF0	U	Drosselabdeckung B	1	AL
5- 2b	GCOVHA012URF0	Ū	Drosselabdeckung C	1	AM
5- 3	GWAKPK004URR0	U	Türrahmen (K)	1 1	AV
5 - 3	CMYKDMUUNITEDU	I TT	Türrəhmon (W)	1	

	TUR-TE	LE					
Δ	5	CDORFK002URKO	ט	Tür (K)	1	BS	1Δ
Δ	5	CDORFW003URKO	יט ו	Tür (W)	1	BS	Δ
	5- 1	DDORFA735WRK()	U	Türplatte	1	BH	
Δ	5- 2	GCOVHA269WRF0	U	Drosselabdeckung	1	AW	łΔ
	5- 2a	GCOVHA011URF0	U	Drosselabdeckung B	1	AL	1
	5- 2b	GCOVHA012URF0	U	Drosselabdeckung C	1	AM	1
	5- 3	GWAKPK004URR0	ט	Türrahmen (K)	1	AV	
	5- 3	GWAKPW004URR0	U	Türrahmen (W)	1	AV	
	5- 4	LSTPPA144WRF0	ט	Riegelkopf	lï	AL	
	5- 5	MSPRTA168WRE1	U	Riegelfeder	1	AC	
	5- 6	PGLSPA021URR0	U	Vordertürglas	1	BA	1
	5- 8	XEPSD30P08XS0	U	Schraube : 4 mm x 8 mm	9	AA	
	5- 9	LSTPPAGGSURFO	I II I	Glasstopper	-	7.5	1

VERSCHIEDENES

6- 1	FAMI-A082WRK1	Ū	Hohes Gestell	1	AR	1
6- 2	FAMI-A083WRK1	U	Niedriges Gestell	1	AR	ı
6- 3	FROLPA060WRK0	U	Drehteller-Träger	1 1	AS	L
6- 4	LANG-A006WRE0	J	Spitze	2	AH	L
6- 5	LX-BZA059WRE0	J	Gebläseschraube	2	AB	ı
6- 6	NSFTTA117WRE1	Ū	Spieß	1	AR	1
6- 7	JHNDMA027WRT0	U	Griff (rechts)	1	AL	ł
6-8	JHNDMA028WRT0	U	Griff (links)	1	AL	L
6- 9	NTNT-A040WRE0	Ū	Drehteller	7	AZ	L
6-10	PGISHA054WRE0	J	_Keramik-Spießhalterung	1	AA	ı
6-11	PSRA-A025WRPO	Ü	Backblech	1	AS	1
6-12	TCADCA006URR0	U	Kochbuch	1	AW	L
6-13	TINS-A080URR0	U	Bedienungsanleitung	1	AM	L
6-14	QW-QZA002UREO	U	HS-Kabel A	1	AE	,
6-15	OW-OZA205WRE0	U	HS-Kabel B	1	AD	,
6-16	LBNDKA082WRE0	Ü	Drahthalter	1	AC	1
6-17	FW-VZA036UREO	U	Thermistor-Kabelbaum	1	AN	
6-18	FW-VZA030URE3	Ü	Hauptkabelbaum	1	BA	l

ERSATZTEILLISTE

Hinweis: Alle mit "\Darkierten Teile k\overland nen \overland berm\overland \overland \overland bei Spannungen von mehr als 250 V betrieben. "\Santa Markierung: Ersatzteil-Lieferung

REF. NR.	TEIL- NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
6-19	LHLDWA014WRE0	Ū	Verschluß W	1	AA
6-20	PTUB-A038WRE1	ס ו	Röhre	1 1	AD
6-22	TLABSA055WRR0	י ט	F10 Sicherungsetikett	1 1	AB
6-23	TCAUHA006URR0	υ	Warnschild	1	ΑE
6-25	TLABMA429WRR1	Ū	Menúschild (K)	1	AG
6-25	TLABMA430WRR1	ט	Menuschild (W)	1	AG

SCHRAUBEN, MUTTERN UND UNTERLEGSCHEIBEN

7- 1	XHPSD40P08K00	U	Schraube: 4 mm x 8 mm	2	AA
7- 2	XBTSD40P05000	J	Schraube : 4 mm x 5 mm	4	AA
7- 3	XBTUW40P06000	J	Schraube : 4 mm x 6 mm	2	AA
7- 4	XCBWW30P06000	ט	Schraube : 3 mm x 6 mm	7	AA
7- 5	XCPSD30P06000	J	Schraube: 3 mm x 6 mm	5	AA
7- 6	XNEUW40-32000	J	Mutter: 4 mm x 3,2 mm	1	AA
7- 7	XOTWW40P06000	ט	Schraube : 4 mm x 6 mm	4.	AA
7- 8	XPSSP20-20000	J	Stift	1	AA '
7- 9	XWHUW50-08000	Ū	Unterlegscheibe: 5 mm x 0,8 mm	1	AA
7-10	XWHUW40-08000	J	Unterlegscheibe : 4 mm x 0,8 mm	1	AA
7-11	XWSUW40-10000	J	Federring: 4 mm x 1,0 mm	1	AA
7-12	XCPSD30P16X00	U	Schraube: 4 mm x 16 mm	1	AA
7-13	XFPSD40P08000	J	Schraube: 4 mm x 8 mm	6	AA
7-14	XBPSD40P22000	ט	Schraube : 4 mm x 22 mm	1	AA
7-15	XNESD40-32000	J	Mutter: 4 mm x 3,2 mm	1	AA
7-16	XOTWW40P10000	J	Schraube : 4 mm x 10 mm	2	AA
7-17	LX-BZA061WRE0	U	Spezialschraubė	2	AA
7-18	LX-BZA088WREO	J	Spezialschraube	1	AC
7-19	XOTSD40P08RVO	J	Spezialschraube	5	AH
7-20_	LX-NZ0061WRE0	J	Spezialmutter	1_	AA
7-21	XFPSD30P10000	J	Schraube : 3 mm x 10 mm	1	AA
7-22	XFPSD50P10KS0	J	Schraube : 5 mm x 10 mm	2	AB
7-23	XOTSD40P12RV0	J	Schraube: 4 mm x 12 mm	48	AA
7-24	XOTSF40P12000	J	Schraube: 4 mm x 12 mm (K)	4	AA
7-24	XOTSE40P12000	J	Schraube: 4 mm x 12 mm (W)	4	AA
7-25	XWHSD40-08160	J	Unterlegscheibe	1	AA
7-26	XWWSD50-06000	J	Unterlegscheibe : 5 mm x 0,6 mm	1	AA
7-27	XOTSD40P10000	J	Schraube : 5 mm x 0,6 mm	6	AA
1	T		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

BESTELLEN VON ERSATZTEILEN

Für eine schnelle und einwandfreie Abwicklung Ihrer Ersatzteilbestellung bitte folgende Angaben unbedingt mitschicken.


1. MODELNUMMER

3. TEIL NR.


2. REF. NR.


4. BESCHREIBUNG

EXPLOSIONSZEGHKUNCEN



EXPLOSIONSZEICHNUNGEN





BEMERKUNGEN

SHARP